

Поздравляем Вас с приобретением детского конверта Voksi® Move Light! Перед использованием конверта Voksi® внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования. Обновленные инструкции по применению можно также всегда найти на нашем сайте [www.voksi.com](http://www.voksi.com). Если у Вас возникнут какие-то вопросы, попробуйте, пожалуйста, сначала найти ответы на них на нашем сайте.

## 1.0 УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНВЕРТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ АВТОКРЕСЛЕ

- 1.1 Внешняя и внутренняя ткань из 100-процентного хлопка
- 1.2 Набивка сделана из легкого и мягкого 100-процентного полиэстера
- 1.3 Подходит для большинства детских автокресел
- 1.4 Легко пристегивать в автокреслу и легко отстегивать
- 1.5 Все используемые ткани и материалы имеют международный сертификат качества и экологии "Oeko-Tex Standard 100, Class 1"
- 1.6 Рекомендуемый возраст: 0-12 месяцев

## 2.0 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

### ИЗГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЛАХ

- 2.1 Прорези для страховочных ремешков
- 2.2 Нижняя часть может быть открыта или расстегнута
- 2.3 Может быть полностью открыт и использован как одеяло или игровой коврик
- 2.4 Легко регулируется вокруг головки малыша
- 2.5 Многофункциональный детский конверт для теплой погоды

## 3.0 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- 3.1 Специальные кармашки для хлопкового шнура
- 3.2 Хлопковый шнурок для затягивания капюшона
- 3.3 Держатель для пустышки
- 3.4 Защита подбородка
- 3.5 Передняя молния
- 3.6 Петельки из хлопка
- 3.7 Деревянные пуговицы для крепления петель
- 3.8 Нижняя молния
- 3.9 Складки, прикрывающие молнии
- 3.10 Верхние прорези для страховочных ремней
- 3.11 Нижние прорези для страховочных ремней
- 3.12 Задние прорези
- 3.13 Прорези для пряжки ремня

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:



### 4.0 РЕГУЛИРОВКА КОНВЕРТА VOKSI® MOVE LIGHT

- 4.1 Для того, чтобы затянуть капюшон вокруг головки ребенка осторожно потяните хлопковый шнурок (3.2), а затем поместите вытянутый шнур в предназначенный для этого кармашек (3.1).
- 4.2 Для того, чтобы открыть конверт наполовину, расстегните переднюю молнию (3.5) наполовину и накиньте хлопковые петли (3.6) на деревянные пуговицы (3.7).
- 4.3 Для открытия или снятия нижней части конверта откиньте складку (3.9) и расстегните молнию (3.8).
- 4.4 Для полного раскрытия конверта полностью расстегните переднюю молнию (3.5). Затем полностью расстегните нижнюю молнию (3.8) и снимите нижнюю часть конверта.

### 5.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТА VOKSI® MOVE LIGHT В ДЕТСКОМ АВТОКРЕСЛЕ

- 5.1 Расстегните переднюю молнию (3.5) и откройте задние прорези (3.12).
- 5.2 Положите конверт Voksi® Move Light на детское автокресло задней стороной к креслу. Для того, чтобы быть уверенным, что Вы положили конверт в правильном направлении, положите капюшон конверта на подголовник.
- 5.3 Пропустите плечевые и поясные ремни через задние прорези (3.12) по обе стороны и поместите плечевые ремни в передние прорези. Если подголовник автокресла находится в низком положении, поясной ремень кладется на нижнюю прорезь (3.11). Если подголовник автокресла находится в высоком положении, поясной ремень кладется на верхнюю прорезь (3.11).
- 5.4 Перед закрытием застежки-липучки убедитесь в том, что поясные ремни лежат в нижнем краю задних прорезей (3.12).

- 5.5 Пропустите пряжку ремня через прорезь для пряжки (3.13).

## 6.0 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПУСТЫШКИ К VOKSI® MOVE LIGHT

- 6.1 Прикрепите держатель для пустышки к клипсе около капюшона (3.3).

## 7.0 ЧИСТКА ДЕТСКОГО КОНВЕРТА VOKSI®

- 7.1 Вынув ребенка, всегда оставляйте конверт на какое-то время открытым, дав ему таким образом высохнуть.
- 7.2 Как можно чаще оставляйте конверт открытым.
- 7.3 Перед стиркой необходимо застегнуть молнии и закрыть застёжки-липучки.
- 7.4 Дальнейшие инструкции по стирке приведены на этикетке внутри конверта.
- 7.5 Обратите, пожалуйста, внимание на то, что так как для изготовления изделия используется натуральный хлопок, имеющий международный сертификат качества и экологии “Oeko-Tex Standard 100, Class 1”, то в результате стирки и воздействия солнечных лучей цвет изделия может со временем потускнеть.

## 8.0 ХРАНЕНИЕ КОНВЕРТА VOKSI® MOVE LIGHT

- 8.1 В периоды, когда конверт Voksi® Move Light не используется, его следует хранить в специальном чехле, а в остальное время - в тканевом или бумажном пакете. Не допускается хранение детского конверта в сумках/пакетах из пластика.

## 9.0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 9.1 При использовании конверта Voksi® Move Light следует всегда учитывать погодные условия и температуру воздуха. Одевайте ребенка в соответствии с ними.
- 9.2 Во избежание риска удушья или проглатывания шнурок (3.2) всегда должен помещаться в специальный кармашек (3.1).
- 9.3 Перед стиркой детского конверта Voksi® Move Light внимательно ознакомьтесь с инструкцией по стирке и этикеткой внутри конверта.
- 9.4 Будьте осторожны при использовании открытого огня и источников тепла (например, электроплиток и газовых нагревателей) поблизости от конверта Voksi®.
- 9.5 Регулярно проверяйте конверт на наличие повреждений и незакрепленных деталей и, при необходимости, заменяйте их. Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
- 9.6 Конверт Voksi® Move Light НЕ ДОЛЖЕН использоваться в качестве конверта-переноски.

# CONTACT:

## NORWAY AND OTHER CONTRIES:

HTS BeSafe AS  
NO-3535 Krøderen  
Norway  
Tel.: +47 32 15 08 00  
Mail: [marked@hts.no](mailto:marked@hts.no)  
[www.voksi.com](http://www.voksi.com)

## SVERIGE:

HTS Safety AB  
Verktgsvägen 13  
553 02 Jönköping  
Tel.: +46 36- 18 16 90  
Mail: [market@hts.no](mailto:market@hts.no)  
[www.voksi.se](http://www.voksi.se)

## DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH:

HTS Safety AB  
Verktgsvägen 13  
SE-553 02 Jönköping  
Schweden  
Tel: +49(0)1805 - 009 663  
Fax: +49(0)1805 - 009 664  
E-Mail: [info@hts.no](mailto:info@hts.no)  
[www.voksi.com](http://www.voksi.com)

## DANMARK:

HTS Safety AB  
Verktgsvägen 13  
SE-553 02 Jönköping  
Sverige  
Tlf.: +45 53 66 56 96  
Mail: [market@hts.no](mailto:market@hts.no)  
[www.voksi.dk](http://www.voksi.dk)

## UK & IRELAND:

HTS Safety AB  
Voksi UK/IRL.  
Gadbrook House  
Gadbrook Park, Rudheath,  
Northwich, Cheshire, CW9 7RG, UK  
Tel.: +44 (0) 1606 814 638  
Mail: [sales@hts.no](mailto:sales@hts.no)  
[www.voksi.com](http://www.voksi.com)