



DESIGN FOR YOUR BABY

- NO - Bruksanvisning Voksi® Breeze Light
- EN - User manual Voksi® Breeze Light
- DK - Brugervejledning Voksi® Breeze Light
- SE - Bruksanvisning Voksi® Breeze Light
- DE - Gebrauchsanweisung Voksi® Breeze Light
- IT - Manuale dell'utente Voksi® Breeze Light
- ES - Manual de usuario para Voksi® Breeze Light
- FR - Manuel d'utilisation du Voksi® Breeze Light
- RUS - Руководство пользователя Voksi® Breeze Light
- CZ - Uživatelský návod k Voksi® Breeze Light
- SK - Návod na použitie Voksi® Breeze Light





Поздравляем Вас с приобретением детского конверта Voksi® Breeze Light! Перед использованием конверта Voksi® внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования. Обновленные инструкции по применению можно также всегда найти на нашем сайте **www.voksi.com**. Если у Вас возникнут какие-то вопросы, попробуйте, пожалуйста, сначала найти ответы на них на нашем сайте.

1.0 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНВЕРТ

- 1.1 Практичный детский конверт в коляску для теплой погоды
- 1.2 Стеганный хлопок для максимального комфорта и оптимальной температуры
- 1.3 Все используемые ткани и материалы имеют международный сертификат качества и экологии "Oeko-Tex Standard 100, Class 1"
- 1.4 Рекомендуемый возраст: 0-3 года

2.0 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- 2.1 Верхняя часть конверта вокруг головки ребенка легко регулируется, позволяя поддерживать комфортную для малыша температуру
- 2.2 Прорези для страховочных ремешков обеспечивают надежную фиксацию ребенка в коляске
- 2.3 Нижняя часть конверта легко открывается для вентиляции
- 2.4 Нескользкий материал задней части конверта обеспечивает стабильность конверта в коляске
- 2.5 Молния в верхней части конверта может быть полностью расстегнута

3.0 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- 3.1 Специальные кармашки для хлопкового шнура
- 3.2 Хлопковый шнурок для затягивания капюшона
- 3.3 Двухсторонняя молния, верхняя молния
- 3.4 Двухсторонняя молния, нижняя молния
- 3.5 Держатель для пустышки
- 3.6 Защита подбородка
- 3.7 Прорези для страховочных ремешков
- 3.8 Противоскользкий материал

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:



4.0 РЕГУЛИРОВКА КОНВЕРТА VOKSI® BREEZE LIGHT

- 4.1 Для того, чтобы затянуть капюшон вокруг головки ребенка, осторожно потяните хлопковый шнурок (3.2), а затем поместите вытянутый шнур в предназначенный для этого кармашек (3.1).
- 4.2 Для открытия нижней части расстегните застёжки-молнии с их нижнего конца (3.4).
- 4.3 Для снятия верхней части полностью расстегните молнию (3.3).

5.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТА VOKSI® BREEZE LIGHT В ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКЕ

- 5.1 Пропустите страховочные ремни коляски через прорези в конверте (3.7). Различные прорези позволят Вам использовать конверт Voksi® SkyLight практически во всех прогулочных колясках.

6.0 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПУСТЫШКИ К VOKSI® BREEZE LIGHT

- 6.1 Прикрепите держатель для пустышки к клипсе около капюшона (3.5).

7.0 ЧИСТКА ДЕТСКОГО КОНВЕРТА VOKSI®

- 7.1 Вынув ребенка, всегда оставляйте конверт на какое-то время открытым, дав ему таким образом высохнуть.

- 7.2 Как можно чаще оставляйте конверт открытым.
- 7.3 Перед стиркой необходимо застегнуть молнии и закрыть застёжки-липучки.
- 7.4 Дальнейшие инструкции по стирке приведены на этикетке внутри конверта.
- 7.5 Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, так как для изготовления изделия используется натуральный хлопок, имеющий международный сертификат качества и экологии “Oeko-Tex Standard 100, Class 1”, то в результате стирки и воздействия солнечных лучей цвет изделия может со временем потускнеть.

8.0 ХРАНЕНИЕ КОНВЕРТА VOKSI® BREEZE LIGHT

- 8.1 В периоды, когда конверт Voksi® Breeze Light не используется, его следует хранить в специальном чехле, а в остальное время - в тканевом или бумажном пакете. Не допускается хранение детского конверта в сумках/пакетах из пластика.

9.0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 9.1 При использовании конверта Voksi® Breeze Light следует всегда учитывать погодные условия и температуру воздуха. Одевайте ребенка в соответствии с ними.
- 9.2 Во избежание риска удушья или проглатывания шнурков (3.2) всегда должен помещаться в специальный кармашек (3.1).
- 9.3 Перед стиркой детского конверта Voksi® Breeze Light внимательно ознакомьтесь с инструкцией по стирке и этикеткой внутри конверта.
- 9.4 Будьте осторожны при использовании открытого огня и источников тепла (например, электроплиток и газовых нагревателей) поблизости от конверта Voksi®.
- 9.5 Регулярно проверяйте конверт на наличие повреждений и незакрепленных деталей и, при необходимости, заменяйте их. Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
- 9.6 Конверт Voksi® Breeze Light НЕ ДОЛЖЕН использоваться в качестве конверта-переноски.

CONTACT:

NORWAY AND OTHER CONTRIES:

HTS BeSafe AS
NO-3535 Krøderen
Norway
Tel.: +47 32 15 08 00
Mail: marked@hts.no
www.voksi.com

SVERIGE:

HTS Safety AB
Verktgsvägen 13
553 02 Jönköping
Tel.: +46 36- 18 16 90
Mail: market@hts.no
www.voksi.se

DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH:

HTS Safety AB
Verktgsvägen 13
SE-553 02 Jönköping
Schweden
Tel.: +49(0)1805 - 009 663
Fax: +49(0)1805 - 009 664
E-Mail: info@hts.no
www.voksi.com

DANMARK:

HTS Safety AB
Verktgsvägen 13
SE-553 02 Jönköping
Sverige
Tlf.: +45 53 66 56 96
Mail: market@hts.no
www.voksi.dk

UK & IRELAND:

HTS Safety AB
Voksi UK/IRL.
Gadbrook House
Gadbrook Park, Rudheath,
Northwich, Cheshire, CW9 7RG, UK
Tel.: +44 (0) 1606 814 638
Mail: sales@hts.no
www.voksi.com

