

Руководство по эксплуатации Spin 360

Внимательно прочитайте
данное руководство перед использованием.
Важно - Сохраните данное руководство для
дальнейшего использования.





ВНИМАНИЕ!

- Запрещается оставлять ребенка без присмотра.
- Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы заблокированы.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок находился в стороне при складывании и раскладывании данной коляски.
- Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
- Всегда используйте систему ремней безопасности.
- Перед использованием убедитесь, что корпус коляски и сиденье установлены правильно.
- Данное изделие не предназначено для бега или катания на коньках.
- Блокируйте фиксаторы коляски, когда сажаете или достаете ребенка из нее.
- Максимальная нагрузка для корзинки: 3 кг.
- Любой груз, закрепленный на ручке и/или на спинке сиденья и/или по бокам коляски, влияет на ее устойчивость.
- В данной коляске можно перевозить только одного ребенка.
- Не допускается использование любых дополнительных аксессуаров, которые не одобрены продавцом; разрешается использовать только запасные части, поставляемые и одобренные производителем.
- Данная коляска не заменяет люльку или кроватку. Если ребенку нужно спать, его следует уложить в подходящую коляску, люльку или кроватку.
- Запрещается использовать данное изделие на подставке.
- Используйте только на твердой горизонтальной ровной сухой поверхности.
- Запрещается добавлять еще один матрас поверх матрасика, предусмотренного или рекомендованного производителем.
- Перед использованием обязательно убедитесь, что все колеса надежно закреплены, шасси правильно разложено и тормоз работает.


Козырек

Ручка

Защитный поручень (бампер)

Передние колеса

Задние колеса




Шасси



Защитный поручень (бампер)




Передние колеса




Задние колеса

Раскладывание и сборка




1. Разблокируйте фиксирующий замок, чтобы разложить коляску.
2. Нажмите на кнопку козырька в середине и потяните вверх, чтобы разложить сиденье.
3. Удерживая кнопки шага 2, потяните их вверх, чтобы разложить сиденье. Щелчок означает, что действие выполнено.



4. Установите два передних колеса.
5. Установите два задних колеса.

*Совет: Чтобы снять передние и задние колеса, нажмите на кнопки быстрого складывания.

Раскладывание и сборка




6. Раскройте козырек


7. Установите защитный поручень.

* Советы: Нажмите кнопку быстрого снятия, чтобы снять защитный поручень.


Инструкции по использованию



Фиксатор ремней открыт




Фиксирование ремней безопасности



Регулировка плечевых ремней

Регулировка поясных ремней

Инструкции по использованию







Заблокировать



Разблокировать


Нажмите на педаль тормоза, чтобы
заблокировать. Поднимите педаль
тормоза, чтобы разблокировать.

Инструкции по использованию



Регулировка спинки:
Нажмите кнопку, чтобы опустить спинку. Потяните за
ленту, чтобы поднять спинку.


Инструкции по использованию



Кнопка регулировки подножки

Зажмите кнопку регулировки, которая находится под подножкой. Удерживая кнопку, потяните вверх или вниз, чтобы отрегулировать подножку.

Инструкции по использованию



Поворот сиденья:


Сиденье поворачивается на 360 градусов.

① Зажмите кнопку регулировки, расположенную под подножкой. ② Поднимите спинку.

③ Удерживая положение, поверните сиденье.

*Совет: Поворачивайте сиденье только когда спинка находится в вертикальном положении. Запрещается поворачивать сиденье, когда ребенок находится в коляске.

Инструкции по складыванию



1. Потяните козырек назад, чтобы закрыть козырек.
2. Нажмите кнопку в середине и нажмите вперед, чтобы сложить спинку сиденья.
4. Нажмите кнопку А и кнопку В и толкните коляску.
5. Когда коляска будет в состоянии, показанном на рис. 5, она автоматически сложится и заблокируется, как на рис. 6.

Техническое обслуживание

Инструкции по техническому обслуживанию

- Чтобы обезопасить ребенка от случайных травм, регулярно проверяйте коляску и при необходимости проводите техническое обслуживание.
- Для очистки ткани сиденья используйте щетку, а для очистки других деталей – хозяйственное мыло или нейтральное моющее средство.
- Запрещается хранить под прямыми солнечными лучами и дождем.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов, не повреждены ли детали и не порваны ли швы; при необходимости заменяйте поврежденные детали.
- Соблюдайте указания данного руководства по эксплуатации, чтобы избежать повреждений.

Внимание

- Перед использованием убедитесь, все ли комплектующие установлены на свои места и закреплены.
- Не позволяйте ребенку выбираться за защитный поручень или вставать на сиденье.
- Запрещается использовать коляску на неровной поверхности, вблизи огня и в других опасных местах.
- Не используйте и не храните коляску во влажной, холодной или высокотемпературной среде, а также берегите ее от огня и сильного нагрева.



Bumprider AB
info@bumprider.com
<http://www.bumprider.com>