



Беговел Fiorellino WB0602




⚠ ОСТОРОЖНО!

СБОРКУ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ!




- | | | |
|------------------|--------------------|------------|
| 1. Ручка руля | 2. Руль | 3. Рама |
| 4. Вилка | 5. Переднее колесо | 6. Сиденье |
| 7. Заднее колесо | | |


Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием изделия и сохраните ее для дальнейшего пользования.




Рама x 1 шт.




Вилка x 1 шт.




Сиденье x 1 шт.




Руль x 1 шт.




Шестигранный
ключ x 2 шт.




1. Вставьте руль, чтобы зафиксировать его в вилке.




2. Обратите внимание на направление винта.



3. Затяните винт шестигранным ключом.



4. Вставьте сиденье и убедитесь, что трубка сиденья не превышает безопасный уровень. Затем завинтите его.



5. Беговел собран и готов к эксплуатации.

1. Чтобы использование данного изделия было безопасным и приносило удовольствие, пожалуйста, открыв коробку, первым делом прочитайте инструкцию. Прочитайте инструкцию внимательно и убедитесь, что вы поняли всю информацию, содержащуюся в ней.
2. Следуйте инструкции по сборке изделия. В случае возникновения трудностей со сборкой свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: info@infancy.kz.
3. Рисунки в данном руководстве предназначены только для описания процесса сборки. Они могут отличаться от реального изделия.
4. В связи с обновлением деталей, изделие может частично отличаться от указанного в данном руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.



ОСТОРОЖНО!

1. Сборку изделия должны осуществлять только взрослые!
2. После сборки и перед началом использования обязательно убедитесь, что все детали надежно установлены и закреплены.
3. Взрослые должны следить за тем, чтобы место, где используется изделие, было безопасным для игр. Взрослые не должны оставлять ребенка без присмотра во время использования изделия.
4. Запрещается использовать это изделие на склонах, проезжей части, ухабах, грязных и мокрых дорогах.
5. Максимальная нагрузка на беговел – 25 кг. Перегрузка запрещена.
6. Возрастной диапазон для эксплуатации беговела составляет 12 до 36 месяцев.
7. Изделие следует использовать с осторожностью, так как требуется сноровка, чтобы избежать падений или столкновений.

Рекомендации по техническому обслуживанию

1. Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо регулярно проводить техническое обслуживание данного изделия.
2. Для очистки изделия используйте сухую хлопчатобумажную тряпку; при сильном загрязнении промойте изделие водой, а затем как можно быстрее протрите сухой хлопчатобумажной тряпкой.
3. Необходимо регулярно смазывать вращающиеся детали изделия, например, раму, ручку для родителей и т.д., твердой смазкой (или антикоррозийной смазкой-спреем), чтобы увеличить срок службы изделия.
4. Необходимо регулярно проверять затяжку винтов и степень износа деталей. При необходимости своевременно ремонтируйте и заменяйте поврежденные детали.
5. При получении и транспортировке данного изделия разберите его в соответствии с процедурой, описанной в инструкции, и оберните материалами, защищающими от ударов (например, тканью, бумагой, пенопластом).

Примечания

Изделие: Беговел

Артикул: WB0602

Материал: Металл/PP/EVA/PA6

В комплект входят:

Беговел x 1 шт.

Руководство x 1 шт.

Шестигранный ключ x 2 шт.

