

alilo®



# УШАСТИК ЛАПОЧКА®

ИНСТРУКЦИЯ

# ПРИВЕТ!

Привет! Вы держите в руках первый телефон вашего малыша!

Вместе с зайчиком Алило малыш послушает песенки и классическую музыку, запомнит названия цифр, голоса животных и звучание музыкальных инструментов!

Он сможет «поговорить» с зайчиком, а зайчик начнёт или закончит разговор!

Желаем весёлой игры и интересного общения!





Интерактивная  
игрушка телефон




Инструкция



Кабель Type-C




Ремешок



Силиконовый  
чехол

# ФУНКЦИИ



КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ	ОПИСАНИЕ
 «Включение»	Перемещение (два положения)	Вкл/выкл игрушки
 «Громкость»	Короткое нажатие	Настройка громкости: 4 уровня
 «Повторюшка»	Долгое нажатие / Короткое нажатие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите на кнопку и удерживайте в течение 2 секунд.</li> <li>• После того как услышите звуковой сигнал – произнесите любую фразу.</li> <li>• Отпустите кнопку. Вы услышите сигнал о том, что запись успешно сохранена.</li> <li>• Короткое нажатие – прослушайте запись.</li> <li>• Короткое нажатие – переключение между вариантами озвучивания (4 режима).</li> </ul>
 «Музыка»	Короткое нажатие	8 детских песенок
 «Пианино»	Короткое нажатие	5 музыкальных композиций
 «Зайка»	Короткое нажатие	5 фраз для хорошего дня от зайчика Алило
 «Начало разговора»	Короткое нажатие	4 фразы, чтобы начать разговор по телефону
 «Окончание разговора»	Короткое нажатие	2 фразы, чтобы закончить разговор по телефону
 «Цифра 1»	Короткое нажатие	Название цифры/Лай собаки/Звук пианино
 «Цифра 2»	Короткое нажатие	Название цифры/Мяуканье кошки/Звук скрипки
 «Цифра 3»	Короткое нажатие	Название цифры/Блеянье овцы/Звук гитары


КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ	ОПИСАНИЕ
4 «Цифра 4»	Короткое нажатие	Название цифры/Щебет птиц/Звук ударной установки
5 «Цифра 5»	Короткое нажатие	Название цифры/Кукареканье петуха/Звук саксофона
6 «Цифра 6»	Короткое нажатие	Название цифры/Кряканье утки/Звук губной гармошки
7 «Цифра 7»	Короткое нажатие	Название цифры/Ржание лошади/Звук аккордеона
8 «Цифра 8»	Короткое нажатие	Название цифры/Стрекотание сверчка/Звук джембе (африканский барабан)
9 «Цифра 9»	Короткое нажатие	Название цифры/Кваканье лягушки/Звук трубы
0 «Цифра 0»	Короткое нажатие	Название цифры/Мычание коровы/Звук треугольника

## ПЕСЕНКИ

01. «Ничего на свете лучше нету» (Гладков Г. И., Энтин Ю. С.)
02. «Мы едем, едем, едем...» («Песенка друзей») (Михалков С. В.)
03. «Ох, рано встаёт охрана» (Гладков Г. И., Энтин Ю. С.)
04. «Песенка Винни-Пуха» (Заходер Б. В., Вайнберг М. С.)
05. «Чебурашка» (Шаинский В. Я., Успенский Э. Н.)
06. «Чему учат в школе» (Шаинский В. Я., Пляцковский М. С.)
07. «Чунга-Чанга» (Шаинский В. Я., Энтин Ю. С.)
08. «Кто пасётся на лугу» (Пахмутова А. Н., Черных Ю. Е.)

## МУЗЫКА

01. Моцарт. Рондо ре мажор, К.485
02. Моцарт. Вариации на тему «Ах, скажу ли я вам, мама»
03. Иоганн Штраус (сын). Вальс «Кукушка» (ор. 276)
04. Моцарт. Турецкое рондо  
(из Сонаты для фортепиано № 11 ля мажор, К.331)
05. Моцарт. Менуэт из Дивертисмента ре мажор № 17, К.334



# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, сохраните это руководство, так как оно содержит важную информацию.
- Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не погружайте в воду или другие жидкости.
- Игрушку можно протереть любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством.
- USB-кабель входит в комплект. С помощью кабеля игрушку можно заряжать либо через USB-порт на вашем компьютере, либо с помощью внешнего источника питания. Во избежание повреждения не подключайте устройство к источнику питания напряжением более 5 V (рекомендуемые характеристики источника питания: 5 V, 1 A). Во время зарядки индикатор горит красным и гаснет после того, как игрушка полностью зарядится.
- Пожалуйста, регулярно проверяйте USB-кабель. Если он повреждён, его следует своевременно заменить.
- Не заряжайте игрушку более 5 часов. Перед подключением зарядного устройства, пожалуйста, выключите игрушку.
- Пожалуйста, не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени, чтобы избежать нанесения вреда вашему слуху.
- Аккумулятор встроенный и замене не подлежит.
- Не бросайте аккумулятор в огонь или горячую духовку, не воздействуйте механически и не разрезайте батарею, это может привести к взрыву.
- Не оставляйте батарею в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- При утилизации электрического или электронного оборудования пользователю предлагается передать своё изделие компетентной организации по утилизации или розничному продавцу для последующей утилизации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB-порт	Type-C
Динамик	8Ω 1Вт (8 Ом, 1 Ватт)
Аккумулятор	Литиевый, 3,7В, 500 мА/ч
Время работы без подзарядки	50 часов
Размеры	7,2 x 2,7 x 16 см
Вес	107 грамм
Материалы	АБС-пластик, силикон



*Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием игрушки. Пожалуйста, сохраните руководство для дальнейшего использования.*

*Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.*

## ПОЧЕМУ ИГРУШКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?

Убедитесь, что игрушка заряжена.

## ПОЧЕМУ ИГРУШКА НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ?

- Проверьте, что игрушка выключена.
- Проверьте USB-кабель на предмет механических повреждений.
- Если индикатор не горит красным цветом, попробуйте поменять кабель или зарядное устройство.



Чтобы узнать больше об игрушке, задать вопрос или почитать отзывы, заходите на сайт [alilo.ru](http://alilo.ru)

## ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:

- пренебрежения к мерам предосторожности, описанным в инструкции;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- присутствия неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия.

*При обнаружении недостатков изделия мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок – 14 рабочих дней, время доставки до сервис-центра и обратно – 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, дополнительного тестирования и т. п.*



### ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Отсканируйте QR-код и выберите удобный для вас способ связи:  
8 (800) 707-25-64,  
[www.babyoptgroup.ru/service](http://www.babyoptgroup.ru/service)

## ГАРАНТИЯ – 1 ГОД!

Если вам понравилась игрушка,  
расскажите о ней всем!

Если что-то не работает (пусть даже просто  
мятая упаковка) – напишите нам напрямую.  
Мы обязательно поможем и решим вопрос  
быстро, легко и эффективно!





Интерактивті  
ойыншық телефон




Нұсқаулық



Түре-С кабелі



Тасымалдауға  
ыңғайлы бау



Силикон  
тысқап

## ФУНКЦИЯЛАРЫ



<b>БАТЫРМА</b>	<b>ӘРЕКЕТ ЕТУ</b>	<b>СИПАТТАМАСЫ</b>
 Ауыстырып-қосқыш	Ауыстырып-қосқышты жылжыту (екі қалып)	Ойыншықты қосу және өшіру
 «Дауыс қаттылығы теңшеуі»	Қысқа басу	Дауыс қаттылығын реттеу: 4 деңгей
 «Қайталау»	Ұзақ басу/ Қысқа басу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Батырманы 2 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.</li> <li>• Дыбыстық сигналды естігеннен кейін – кез келген сөз тіркесін айтыңыз.</li> <li>• Батырманы босатыңыз, сіз жазбаның сәтті сақталғандығы туралы сигнал естисіз.</li> <li>• Қысқа басу – жазбаны тыңдаңыз.</li> <li>• Қысқа басу – дауыстық нұсқалар арасында ауысу (4 режим)</li> </ul>
 «Музыка»	Қысқа басу	8 балалар әндері
 «Пианино»	Қысқа басу	5 музыкалық композиция
 «Қоян»	Қысқа басу	Алило Қоянынан жақсы күнге арналған 5 сөз тіркесі
 «Әңгімені бастау»	Қысқа басу	Телефонмен сөйлесуді бастау үшін 4 сөз тіркесі
 «Әңгімені аяқтау»	Қысқа басу	Телефонмен сөйлесуді аяқтау үшін 2 сөз тіркесі
 «1 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Иттің үруі/ Пианино дыбысы
 «2 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Мысықтың мияуы/ Скрипка дыбысы
 «3 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Қой маңырауы/ Гитара дыбысы

<b>КНОПКА</b>	<b>ДЕЙСТВИЕ</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>
<b>4</b> «4 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Құстардың шырылдауы/ Барабан жабдығының дыбысы
<b>5</b> «5 саны»	Қысқа басу	Санның атауы/Әтештің шақырғаны/ Саксофон дыбысы
<b>6</b> «6 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Үйрек барқылдауы/ Ерін сырнайының дыбысы
<b>7</b> «7 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Жылқының кісінеуі/ Аkkордеон дыбысы
<b>8</b> «8 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Шегірткенің шырылдауы/Джембе (африка барабаны) дыбысы
<b>9</b> «9 саны»	Қысқа басу	Сандар атауы/Бақаның бақылдауы/ Керней дыбысы
<b>0</b> «0 саны»	Қысқа басу	Сан атауы/Сиырдың мөңіреуі/ Үшбұрыштың дыбысы

## ЖИ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

### ОЙЫНШЫҚ НЕГЕ ҚОСЫЛМАЙДЫ?

Ойыншықтың зарядталғанына көз жеткізіңіз.

### ОЙЫНШЫҚ НЕГЕ ЗАРЯДТАЛМАЙДЫ?

- Ойыншықтың өшірілгенін тексеріңіз.
- USB-кабельді механикалық зақымдануларының болуына тексеріңіз.
- Егер индикатор қызыл түспен жанбаса, кабельді немесе зарядтағыш құралды ауыстырып көріңіз.



- Бұл нұсқаулықты сақтаңыз, себебі ол маңызды ақпаратты қамтиды.
- Ойыншықты тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен аулақ ұстаңыз. Суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ойыншықты кез келген жұмсақ тұрмыстық әмбебап абразивті емес тазартқышпен және зазалсыздандырғыш затпен сүртуге болады.
- USB кабелі жинаққа кіреді. Кабельдің көмегімен ойыншықты компьютердегі USB порты арқылы немесе сыртқы қуат көзінің көмегімен зарядтауға болады. Зақым келтірмеу үшін құрылғыны 5 В-тен жоғары қуат көзіне қоспаңыз (қуат көзінің ұсынылған сипаттамалары: 5 В, 1 А). Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанып, ойыншық толығымен зарядталғаннан кейін өшеді.
- USB кабелін үнемі тексеріп отырыңыз. Егер ол зақымданған болса, оны уақытында ауыстыру қажет.
- Аккумуляторды 5 сағаттан артық зарядтамаңыз. Зарядтағышты қосар алдында колонканы өшіріңіз.
- Есту қабілетіңізге зиян келтірмеу үшін музыканы ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.
- Аккумулятор кіріктірілген және оны ауыстыру мүмкін емес.
- Аккумуляторды отқа немесе ыстық тұмшاپешке тастамаңыз, механикалық әсер етпеңіз немесе батареяны кесіп алмаңыз, бұл жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны қоршаған ортаның өте жоғары температурасында қалдырмаңыз, бұл тез жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторды өте төмен ауа қысымына ұшыратпаңыз, бұл тез жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Электрлік немесе электрондық жабдықты кәдеге жарату кезінде пайдаланушыға өз бұйымын кәдеге жарату жөніндегі уәкілетті ұйымға немесе кейіннен кәдеге жарату үшін бөлшек сатушыға беру ұсынылады.



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

USB-порт	Type-C
Динамик	8Ω 1Вт (8 Ом, 1 Ватт)
Аккумулятор	Литийлі, 3,7В, 500 мА/сағ
Зарядтаусыз жұмыс істеу уақыты	50 сағат
Өлшемдері	7,2 x 2,7 x 16 см
Салмағы	107 грамм
Материалдары	АБС-пластик, силикон



*Ойыншықты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Өтінеміз, осы нұсқаулықты одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.*

*Бұйымның сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін.*

## ГАРАНТИЯ – 1 ГОД!

Егер сізге Қалқанқұлақ-Лапочка ұнаса, ол туралы бәріне айтыңыз!

Егер қандай да бір ақау болса (тіпті қаптамасы мыжылған болса да), бізге тікелей жазыңыз. Біз міндетті түрде көмектесеміз және мәселеңізді жылдам, оңай әрі тиімді шешіп береміз!



Ойыншық туралы көбірек білу, сұрақ қою немесе пікірлерді оқу үшін менің [alilo.ru](https://alilo.ru) сайтына кіріңіз

## КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА БҰЙЫМҒА КЕПІЛДІКПЕН ЖӨНДЕУ ЖАСАЛМАЙДЫ:

- нұсқаулықта сипатталған сақтық шараларын елемей;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбау;
- механикалық зақымдануларының болуы (сыртқы және ішкі);
- ішіне жәндіктердің, сұйықтықтың, бөгде заттардың түсуінен туындаған ақаулардың болуы;
- жөндеу немесе ашу іздерінің болуы.

## КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ТАРАЛМАЙДЫ:

- осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген зақымға;
- жөндеу немесе ашу іздері бар бұйымға.

*Бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда, біз оны техникалық сараптамаға қуана қабылдаймыз. Болжамды мерзімі — 14 жұмыс күні, сервис орталығына дейін және кері жеткізу уақыты — 7 жұмыс күніне дейін болуы мүмкін. Мерзім сервис орталығының шарттарына сәйкес ұзартылуы мүмкін, мысалы, қажетті құрамбөліктерді жеткізу, қосымша тестілеу және т. б.*



### БІЗДІҢ ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

QR кодын сканерлеп, сізге ыңғайлы  
байланыс тәсілін таңдаңыз:  
8 (800) 707-25-64,  
[www.babyoptgroup.ru/service](http://www.babyoptgroup.ru/service)



Сканируйте QR-код  
и смотрите мультики

# «Зайка Алило и его друзья»!

