

alilo® x  FM
ДЕТСКОЕ РАДИО



BLUETOOTH-КОЛОНКА ДЕТСКОГО РАДИО

ИНСТРУКЦИЯ

ПРИВЕТ!

Перед вами не просто колонка,
а 15 часов увлекательного контента от Детского радио!

Внутри уже записаны любимые песни, добрые сказки,
познавательные подкасты и весёлые радиопостановки –
всё, что так нравится детям. А ещё колонка будет
разговаривать с вами любимыми голосами
Веснушки и Кипятоши!



ЧТО В КОРОБКЕ



1. Портативная Bluetooth-колонка alilo K1.
2. Пластиковое кольцо, чтобы вешать её, например, на руль самоката или велосипеда.
3. Регулируемый ремешок, чтобы носить через плечо.
4. USB-кабель Type-C для быстрой зарядки.
5. Инструкция.

ФУНКЦИИ



Удержание 2 сек. – включение/
выключение.

Нажатие – включить трек /
поставить на паузу.

Индикатор

Во время зарядки будет гореть
красным и погаснет, когда колонка
полностью зарядится.

Автоотключение

Режим выключен – не горит.

**Таймер автоотключения поставлен
на 30 минут** – горит зелёным.

**Таймер автоотключения поставлен
на 60 минут** – горит жёлтым.

Кнопка сброса

Для сброса настроек
и перезагрузки колонки.



Разъём USB (Type-C)

Для зарядки колонки, обновления
ПО или контента.



Удержание 2 сек. – включение/
выключение Bluetooth. Когда Bluetooth
активен, индикатор горит голубым.

Нажатие – переключение между
плейлистами.



Одновременное нажатие – сброс настроек до заводских.



Удержание 2 сек. – предыдущий трек (внутри плейлиста).

Нажатие – сделать громче.



Удержание 2 сек. – следующий трек (внутри плейлиста).

Нажатие – сделать тише.



Одновременное нажатие – активация режима автоотключения (таймер на 30 минут / таймер на 60 минут / отключение режима автоотключения).



Одновременное нажатие – активация режима повтора одного трека.

Защита от воды IPX5

Колонка защищена от брызг – её можно использовать под дождём, у бассейна или на пляже. Однако погружение в воду не допускается. После попадания влаги рекомендуется протереть корпус и просушить устройство перед следующим использованием.

Не является полностью водонепроницаемой – избегайте сильного напора воды и полного погружения.

ПЛЕЙЛИСТЫ

ДИСКОТЕКА ДЕТСКОГО РАДИО

01. Гимн Детского радио – ведущие Детского радио
(муз. О. Сергеенко, сл. Е. Бондаренко)
02. Гимн агентства ХРУМ – из спектакля «ХРУМ. Сказочный переполох»
(муз. А. Зубец, сл. В. Васильева)
03. Купи хомяка – Супер Маша
(муз. О. Сергеенко, сл. О. Хорошенкова)
04. Девчачий чат – Милана Учайкина
(муз. О. Сергеенко, сл. Е. Соболева, О. Сергеенко)
05. Кач-кач – «Классные»
(муз. О. Сергеенко, сл. М. Лихачёва)
06. Зебра Вера – «Андерсон»
(муз. и сл. К. Юдов)
07. Мальчик (По уши влюблён) – Супер Маша
(муз. О. Сергеенко, сл. Е. Соболева)
08. Кручу педали – София Наумкина
(муз. и сл. А. Кружелев)
09. Всё наоборот – Кристина Маркеева
(муз. и сл. А. Петряшева)
10. Лимпопо – «Классные»
(муз. Д. Михайлуца, сл. Е. Уголова)
11. Вредные малявки – «Семицветик»
(муз. и сл. О. Сергеенко)
12. Яркое сияние – Асия Нажалова
(муз. и сл. Д. Михайлуца)
13. Держи сердечко – Соня Звонова, Саша Максимова
(муз. и сл. С. Мишина)
14. Таблица умножения – Лиза Волкова
(муз. А. Церяята, сл. Н. Лагоша)
15. Девочки, такие девочки – Виктория Климушина
(муз. и сл. И. Кузнецова)



16. Алиса – Алиса Ди
(муз. и сл. В. Шумовская)
17. Доброе утро, мир – Соня Звонова
(муз. и сл. С. Мишина)
18. С днём рождения – Лиза Глебова
(муз. и сл. О. Сергеевко)
19. Маме – Алиса Ди
(муз. и сл. В. Шумовская)
20. Мисс Очаровашка – Алиса Байбакова
(муз. и сл. В. Шумовская)
21. Да, я такая – София Брыкина
(муз. В. Охота, сл. Н. Лагоша)
22. Моя днюшка – Соня Звонова
(муз. и сл. В. Шумовская)
23. На вечеринку – Елизавета Кузнецова
(муз. и сл. И. Кузнецова)
24. Фея – Алиса Ди
(муз. и сл. В. Шумовская)

ПЕСНИ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

Из шоу «Гонки за лайками»

01. Балу – Александр Нуждин
02. Мальчик-с-пальчик – Виктор Приворотский
03. Белоснежка – София Фанта
04. Кот в сапогах – Андрей Соколов
05. Мюнхгаузен – Евгений Парамонов
06. Пятачок – Екатерина Трибуль
07. Баба-яга – Евгений Парамонов
08. Золушка – София Хоменко
09. Шерхан – Александр Яцко
10. Джиинн – Сергей Ковальский
11. Русалочка – Варвара Ревнюк
12. Серый Волк – Олег Сергеевко
13. Рикки-Тикки-Тави – Юрий Новиков
14. Багира – Дарья Львова



15. Питер Пэн – Александр Запорожец
16. Избушка на курьих ножках – Наталья Соломатина
17. Иванушка-дурачок – Богдан Кантемиров
18. Конёк-горбунок – Сергей Ковальский
19. Чеширский Кот – Виктор Приворотский
20. Золотая Рыбка – Екатерина Бурдыкина
21. Кот Базилио – Игорь Карташёв
22. Курочка Ряба – Екатерина Трибуль
23. Соловей-разбойник – Юрий Новиков
24. Щелкунчик – Александр Лазин
25. Щука – Елена Логинова
26. ХРУМ. Страна чудес – из спектакля «ХРУМ. Сказочный переполох»

ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ

*Захватывающие расследования
Марии Петровны, Добрыни и Макса*

01. Щелкунчик и Мышиный король
02. Птицы из рукава
03. Госпожа Метелица
04. Волшебное пёрышко
05. Кот в сапогах
06. Дудочка
07. Черномор
08. Принцесса на горошине
09. Сказки Фрэнсис Бёрнетт
10. Подземный мир
11. Золотой ключик
12. Лесной дом
13. Джек и бобовое зёрнышко
14. Сказки дядюшки Римуса
15. Меч-кладенец
16. Струна
17. Соломенный бычок – смоляной бочок
18. Али-Баба и сорок разбойников
19. Алиса в Стране чудес
20. Красная Шапочка



ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕСНУШКИ И КИПЯТОШИ

Как Веснушка и Кипятоша с Петром Первым познакомились

01. Ботик
02. Царь-реформатор
03. Бороды
04. Санкт-Петербург
05. Перловая каша

Новые приключения Веснушки и Кипятоши

06. Как Веснушке надоело быть послушной
07. Как Веснушку инопланетяне похитили
08. Как Веснушка и Кипятоша цирковых животных спасали
09. Как Веснушка и Кипятоша радость рисовали
10. Как к Веснушке и Кипятоше в гости пришёл слон



СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА

01. Королевские зайцы – шведская сказка
02. Король и гусыня – ирландская сказка
03. О туфлях-скороходах – арабская сказка
04. Бреттенская собачка – немецкая сказка
05. Сказка о трёх подарках для принцессы – итальянская сказка
06. Как появился воздушный змей – китайская сказка
07. Волк и лис – французская сказка
08. Кто самый сильный на свете – японская сказка
09. Как Олли своё счастье искал – карело-финская сказка
10. Сказка об умнике и глупце – вьетнамская сказка

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПОДКАСТЫ

В гостях у дядюшки Филина

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 01. Окапи | 04. Солнечный медведь |
| 02. Розовый дельфин | 05. Бабирусса |
| 03. Ай-ай | 06. Дивный шпательтейл |



Ну и Ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным

- 07. Как Крутилкин и Вертелкин от ананаса-хищника спасались
- 08. Как Крутилкин и Вертелкин картины с роботом-художником рисовали
- 09. Как Крутилкин и Вертелкин с пауком песни пели
- 10. Как Крутилкин и Вертелкин пакеты из банановой кожуры делали
- 11. Как Крутилкин и Вертелкин имя слона узнавали
- 12. Как Крутилкин и Вертелкин с роботом-колобком в шпионов играли
- 13. Как Крутилкин и Вертелкин вместе с бактериями золото добывали

Сейчас разовьюсь

- 14. Почему кошки мурлыкают
- 15. Как получается солнечный зайчик
- 16. Над чем смеются гиены
- 17. Кто придумал нож, вилку и ложку
- 18. Зачем нужен дирижёр
- 19. Как появилась первая игрушка
- 20. Как работает компас
- 21. Почему самолёт в небе оставляет белый след
- 22. Кто придумал снеговика
- 23. Почему Луну видно только ночью
- 24. Кто придумал знак вопроса
- 25. Куда «плывут» облака
- 26. Действительно ли страус прячет голову в песок
- 27. Зачем пауку паутина
- 28. Откуда берётся эхо
- 29. Как гусеница превращается в бабочку
- 30. Как рыбы дышат под водой
- 31. Почему в море солёная вода
- 32. Почему север и юг так называются
- 33. Почему одни воздушные шары летают, а другие – нет



Как загружать свой контент?

Подключите колонку к компьютеру через USB-кабель, создайте папку и загрузите в неё MP3- или WAV-файлы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Сохраните это руководство, так как оно содержит важную информацию.
2. В целях безопасности используйте колонку только под присмотром взрослых, особенно с детьми в возрасте до 3 лет.
3. Держите колонку вдали от источников тепла, таких как радиаторы отопления, тепловентиляторы или иные нагревательные приборы. Изделие не рассчитано на воздействие высокой температуры.
4. Не оставляйте колонку в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
5. Колонку можно протирать любым мягким бытовым универсальным неабразивным чистящим и дезинфицирующим средством.
6. USB-кабель входит в комплект. Колонку можно заряжать с помощью кабеля или через USB-порт на вашем компьютере, или через внешний источник питания. Во избежание повреждения не подключайте устройство к источнику питания напряжением более 5 V (рекомендуемые характеристики источника питания: 5 V, 1 A).
7. Регулярно проверяйте USB-кабель. Если он повреждён, его следует своевременно заменить.
8. Не переименовывайте папки на устройстве.
9. Не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени, чтобы избежать нанесения вреда вашему слуху.
10. Не следует заряжать колонку более 5 часов. Перед подключением зарядного устройства выключите колонку. Аккумулятор встроенный и замене не подлежит.
11. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно, это небезопасно.
12. Не воздействуйте механически и не разрезайте батарею, это может привести к взрыву.
13. Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

14. На данном изделии нанесён символ выборочной сортировки отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Это означает, что с данным изделием необходимо обращаться в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU для его вторичной переработки или демонтажа, чтобы минимизировать его воздействие на окружающую среду.
15. Колонку с аккумулятором нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Передайте её в специальный пункт утилизации электроники или в магазин, где принимают старую технику. Ближайший пункт утилизации можно найти самостоятельно – например, через интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB-порт	Type-C
Динамик	3 Вт / 4 Ом / ø40 x 22,2 мм (высота)
Аккумулятор	Литийионный аккумулятор 400 мА/ч
Время работы без подзарядки	До 6 часов
Размеры	Высота – 11,3 см, ширина – 8,8 см, глубина – 4,8 см
Вес	140 грамм
Материалы	Ручка и кнопки сделаны из силикона, соответствующего требованиям RoHS. Корпус и накладка выполнены из высокопрочного АБС-пластика.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием колонки и сохраните его для дальнейшего использования.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему колонка не включается?

1. Убедитесь, что колонка заряжена.
2. Подключите её к компьютеру и убедитесь, что она отображается в списке подключённых устройств.
3. На устройстве должны быть файлы только в форматах: MP3, WAV, SMP.

Почему нет звука, хотя колонка включена?

Попробуйте отрегулировать громкость переключением кнопок «Громче» и «Тише».

Почему колонка не заряжается?

1. Проверьте, что колонка выключена.
2. Осмотрите USB-кабель на предмет механических повреждений.

Обратите внимание: во время зарядки колонка не будет воспроизводить звук, это нормальная работа устройства. Звук появится снова после отключения кабеля зарядки.



Чтобы узнать больше
о колонке, задать вопрос
или почитать отзывы,
заходите на сайт alilo.ru

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:

- пренебрежения к мерам предосторожности, описанным в инструкции;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- присутствия неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия.

При обнаружении недостатков изделия, мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок – 14 рабочих дней, время доставки до сервис-центра и обратно – 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, дополнительного тестирования и т. п.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Отсканируйте QR-код и выберите удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64,
www.babyoptgroup.ru/service

ГАРАНТИЯ – 1 ГОД!

Если вам понравилась колонка,
расскажите о ней всем!

Если что-то не работает (пусть даже просто
мятая упаковка) – напишите нам напрямую.
Мы обязательно поможем и решим вопрос
быстро, легко и эффективно!



Сканируйте QR-код и смотрите мультики
«Зайка Алило и его друзья»!



www.alilo.ru

RU0525