


# **СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИГРУШЕК UNIX KIDS HOUSE (9 ЯЩИКОВ) GREY**



**ВАЖНО**

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования.

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



## Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Kids!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Kids** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.


**UNIX Kids** заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Kids** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Kids** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.




**UNIXFIT.RU**

# СХЕМА ИЗДЕЛИЯ




## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- 1 Вставьте держатель для карандашей в доску для рисования и закрепите малыми гайками.
- 2 Установите короткие планки, квадратные панели, доску для рисования и короткие перекладки в боковые панели и закрепите средними гайками.
- 3 Установите большую панель.
- 4 Закрепите боковые панели с обеих сторон.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




5 Установите короткие планки, квадратные панели и длинную планку в боковые панели и закрепите средними гайками.

6 Установите дверцы и малые панели.


7 Установите средние панели и закрепите средними гайками.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- 8 Установите короткие планки и квадратные панели в средние панели и закрепите средними гайками.
- 9 Установите дверцы и малые панели.
- 10 Закрепите боковые панели с обеих сторон.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Установите двойные крепления по бокам и тройные крепления посередине.

Установите крепления для элементов крыши.

Установите элементы крыши и крышу наверху и закрепите их средними гайками.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Изделие предназначено для детей старше 3 лет.
2. Во избежание несчастных случаев храните упаковочную коробку, упаковочные пакеты и инструкцию по эксплуатации данного изделия в недоступном для детей месте.
3. Сборка изделия должна осуществляться взрослыми людьми. Не позволяйте детям приближаться или прикасаться к деталям во время сборки.
4. В процессе использования дети должны находиться под присмотром взрослых.
5. Устанавливайте изделие в сухом, чистом и хорошо освещенном месте.
6. Перед использованием проверьте комплектность и надежность установки всех деталей. Периодически или нерегулярно проверяйте, не ослабли ли крепления в ходе эксплуатации. Если они ослабли, своевременно подтягивайте их.
7. Храните детали и упаковку изделия вдали от источников тепла и огня.
8. Не подвергайте изделие длительному воздействию яркого света или влаги.
9. Не роняйте изделие и избегайте его столкновения с острыми предметами.
10. Максимальная нагрузка - 50 кг.
11. Основной материал изделия - экологически чистый пластик.
12. Для очистки изделия используйте влажную ткань. Регулярная очистка и проверка изделия помогут продлить срок его службы.
13. Не используйте детали, не включенные в комплект поставки.

**Развивайтесь  
вместе с *UNIX* *KIDS***

