


UNIX KIDS

ПЕСОЧНИЦА ROUND 120



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: SDBROUND120BN (коричневый), SDBROUND120CL (бежевый)

Размер: 120×21 см

Материал: песочницы, сидений и крепежей – прочный и безопасный термостойкий HDPE-пластик. Способен выдерживать длительное воздействие солнечных лучей и морозов до -15 градусов без повреждения и ухудшения внешнего вида;
тканевой подкладки – полиэстер; штифта – сталь.

Максимальная нагрузка на песочницу: 200 кг


Максимальная нагрузка на сиденья: 75 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. Боковая панель  6 шт	В. Сиденье  3 шт	С. Крепеж для сиденья  3 шт	Д. Соединительное кольцо  6 шт
Е. L-образный штифт  6 шт	Ф. Липучка  24 шт	Г. Подкладка  1 шт	Н. Чехол  1 шт




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




1. Сборка бортиков: Соедините боковые панели друг с другом, как показано на схеме.




2. Фиксация соединений: Закрепите все соединительные кольца. После завершения этого шага переверните собранный каркас.



3. Установка на грунт: Вставьте "L"-образные штифты в землю через отверстия в основании песочницы для дополнительной устойчивости.



4. Установка сидений: Закрепите сиденья и их держатели на бортиках песочницы.



5. Установка подкладки: Положите подкладку внутрь песочницы. Затем приклейте липучки на бортиках песочницы.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки пластиковых деталей используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор). Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.
- ✔ Тканевые элементы (подкладка, чехол) рекомендуется стирать вручную или в деликатном режиме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте песочницу, если какие-либо её части сломаны или повреждены.
- ✔ Песочница может быть использована только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность. Убедитесь, что "L"-образные штифты надёжно закреплены в грунте.
- ✔ Не разрешайте детям забираться на бортики песочницы.
- ✔ Держите песочницу и её детали подальше от открытого огня и источников тепла.
- ✔ Проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться песочницей.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей, а также надёжность всех соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать товар по мере необходимости.
Гарантия 2 года.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой