




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Горка UNIX Kids (127 cm) Camel



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.
Все зависит от конкретной модели продукта.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.



UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Обслуживание	4
Комплектующие	4
Инструкция по сборке	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ:

- Пожалуйста, устанавливайте горку на ровной и чистой поверхности
- Пожалуйста, при сборке, следуйте инструкции
- Перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены
- Эта горка подходит для детей 1-3 года







ВАЖНО:







- Горку должен собирать только взрослый, так как она содержит мелкие детали
- Горкой можно пользоваться только под присмотром взрослых
- Пожалуйста, используйте горку в помещении

ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Пожалуйста, регулярно проверяйте плотно ли затянуты гайки и винты
- Регулярно проверяйте целостность гаек
- Регулярно протирайте горку влажной тряпкой

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


		
Поручень А*2шт	Боковина 2шт	Ступенька
		
Поручень В*2шт	Направляющая	Ступенька 2шт

		
Нижняя доска	Буферная доска	Складной коннектор А*2
		
Складной коннектор В*2	Пластиковая отвертка	Винт В*2
		
Перо 2	Металлический винт	Большой винт*8
		
Короткий винт*8	Средняя гайка*2	Маленькая гайка*8
		
Большая гайка*6		


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



- Используйте крепежный винт, соединяющий направляющую с буферной доской, и плотно закрепите
- Установите поручни В с обеих сторон и прикрепите поручни А и плотно закрепите их гайками
- Соберите боковую панель, закрепив с помощью гаек



- Присоедините ступеньки к боковой доске с помощью гаек
- Соедините горку с боковой панелью с помощью гаек
- Соберите другую сторону горки



- Присоедините нижнюю доску
- Закрепите все элементы горки

Развивайтесь вместе с

