


ГОРКА С КАЧЕЛЯМИ **UNIX KIDS CAR CAMEL**



Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните настоящеe руководство для дальнейшего использования.

ВАЖНО

Характеристики продукта могут отличаться от представленных на фотографиях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.



Рады приветствовать вас, пользователи продукции **UNIX Kids!**

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Kids** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Kids заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Kids** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Kids** много лет пользуется популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.




UNIXFIT.RU



Детский комплекс 3-в-1

Инструкция по сборке



Инструкция по сборке детского комплекса 3-в-1

Возьмите короткую панель горки

Соедините короткую и длинную панели горки

Зафиксируйте соединение элементов горки с помощью винтов F



Установите короткий бордюр

Зафиксируйте с помощью гаек B

Установите длинный бордюр

Зафиксируйте с помощью гаек B и C

Аналогично установите бордюры с другой стороны горки



Прикрепите к горке боковую панель

Закрепите ступени на боковой панели горки

Прикрепите к горке вторую боковую панель

Зафиксируйте ступени горки с помощью гаек A и D

Аналогично зафиксируйте ступени на другой боковой панели



Сборка горки завершена

Возьмите боковую панель качелей

Соедините сиденье и боковую панель

Установите ограничитель на сиденье

Прикрепите к сиденью другую боковую панель



Найдите гайку B

Зафиксируйте боковые панели с помощью гаек B

Установите гайку B в нижней части сиденья качелей

Установите подножку между боковых панелей

Закрепите подножку с помощью гайки A

Детский комплекс 3-в-1

Инструкция по сборке



**Развивайтесь
вместе с *UNIX KIDS***