


NATTOU

Produit peut différer des images



RU МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОБИЛЬ

Поздравляем с покупкой музыкального мобиля Nattou. Безопасность Вашего ребёнка – высший приоритет компании Nattou, вот почему в процессе использования нашей продукции так важно строго придерживаться данного руководства по эксплуатации. Это будет являться гарантией безопасности Вашего ребёнка. Сборку мобиля должен производить взрослый. Прежде чем дать игрушку ребёнку, убедитесь, что на ней отсутствуют детали упаковки и все пластиковые застёжки.

СБОРКА МОБИЛЯ:

1. Соедините три части держателя мобиля, прикрепив их последовательно друг к другу. Убедитесь, что держатель собран правильно: верхняя изогнутая часть должна быть направлена в противоположную сторону от винта в нижней части (см. рисунок А).
2. Всегда крепите мобиль только к неподвижному бортику кровати. Гребень над винтом должен опираться на верхнюю планку борта, а резьба винта должна располагаться между двумя ламелями. Затяните винт рукой, не перетягивая его до конца. Верхняя изогнутая часть держателя должна быть расположена над кроваткой. Тщательно проверьте, правильно ли установлены и закреплены все детали изделия (см. рисунок В).
3. Присоедините музыкальный блок к крючку на конце верхней изогнутой части держателя. Затем вставьте шпindel (1) в две планки (2)-(3) таким образом, чтобы они сформировали крест (см. рисунок С). Повесьте скрещенные планки на крючок в нижней части музыкального блока, продев крючок в проушину шпинделя. Музыкальный блок может быть закреплён при помощи винта на задней панели (см. рисунок D).

ВАЖНО:

- Данный мобиль является развивающей игрушкой, призванной стимулировать зрительные и слуховые навыки ребёнка. Мобиль не предназначен для того, чтобы ребёнок брал в руки какие-либо из его частей. Следовательно, мобиль необходимо убрать с кроватки тогда, когда ребёнок начнёт самостоятельно дотягиваться до мобиля.
- Не вешайте мобиль непосредственно над ребёнком или в зоне его досягаемости, чтобы избежать риска запутывания.
- Никогда не используйте дополнительные нити, ленты и пр. – это небезопасно при использовании мобиля в детской кроватке.
- Не используйте мобиль в кроватках-качалках и в манежах.
- Не устанавливайте мобиль на подвижных и съёмных бортиках кровати.
- Заводите музыкальный блок только по часовой стрелке. Делайте это аккуратно, чтобы не перетянуть механизм и не сорвать резьбу.

© Copyright 2013 N.V. Jollymex S.A.
www.nattou.be



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните для дальнейшего использования.