

Руководство по эксплуатации манеж-кровать для путешесвий

BABYRØX



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Поздравляем вас с вашим выбором BABYROX Манежа-кровати, являющего собой практичную и стабильную кроватку для поездок, в которой вашему ребенку будет уютно и надежно. Складной манеж-кровать может использоваться начиная с новорожденного возраста и примерно до трех лет (до 15 кг / до 85 см).

Соответствует Европейскому стандарту EN 12227

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска падения не используйте манеж, если ребенок весит более 15 кг, имеет рост выше 85 см или старше 3 лет. Следите за тем, чтобы ребенок не мог самостоятельно вылезти из манежа. Прекратите использовать данное изделие, если существует вероятность того, что ребенок может самостоятельно выбраться из манежа.

ВНИМАНИЕ! Используйте только тот матрас, который был предоставлен вместе с манежем. Не добавляйте дополнительный матрас к поставленному.

ВНИМАНИЕ! Прикрепите матрас к основанию манежа в соответствии с инструкциями по сборке.

ВНИМАНИЕ! Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект или рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием проверяйте изделие на предмет дефектов, повреждений или признаков износа. Прекратите использовать изделие в случае обнаружения повреждений.

ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием проверяйте манеж для путешествий на предмет правильности сборки и включения всех необходимых механизмов.

ВНИМАНИЕ! Если ребенок остается в манеже без присмотра, проверяйте все запорные механизмы на предмет их исправной работы.

ВНИМАНИЕ! Когда ребенок находится в манеже, следите за тем, чтобы у него не было доступа к объектам, которые могут вызвать риск удушья (шнуры, веревки или мелкие предметы), или к объектам, на которых ребенок может повиснуть (шторы и прочие объекты на весу).

ВНИМАНИЕ! Манеж следует использовать на устойчивых и плоских поверхностях. Не ставьте манеж на выступающие поверхности.

ВНИМАНИЕ! Берегите манеж для путешествий от огня или любых источников высокой температуры (печей, обогревателей, костров и других опасностей).

ВНИМАНИЕ! Не используйте манеж для путешествий, если матрас не зафиксирован.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поставляется в несобранном виде:

КАРКАС МАНЕЖА



X1

МАТРАС



X1

СЪЕМНАЯ
ЛЮЛЬКА



X1

ПЕРЕКЛАДИНА
ДЛЯ ИГРУШЕК



X1

ПОДВЕСНЫЕ
ИГРУШКИ



X3

СУМКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ



X1

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок сборки манежа для путешествий:

- 1**

 - 1а. Достаньте содержимое из сумки для транспортировки.
 - 1 б. Разверните каркас манежа и положите его на ровную поверхность ножками вверх.
 - 2**

 - 2а. Распрямите все ножки.
 - 2б. Переверните манеж так, чтобы он стоял на ножках.
 - 2с. Вставьте ножку в специальное отверстие в углу подкладки, одновременно поворачивая кольцо-фиксатор для ножек по часовой стрелке до упора.
 - 2д. Повторите эти действия для оставшихся ножек.
 - 3**

 - 3а. Прикрепите все четыре верхних угла внутренней части к ножкам манежа с помощью кнопок.
 - 4**

 - 4а. Вставьте матрас по диагонали в манеж для путешествий.
 - 4б. Поверните матрас, чтобы раскрыть его, и поместите его на основание.
 - 4с. Манеж для путешествий готов к использованию.
- 
- 
- 
- 

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок сборки люльки:

1

- 1 а. Вставьте люльку в манеж для путешествий.
- 1 б. Совместите молнию на люльке с молнией на внутренней стороне манежа.
- 1 с. Застегните молнию полностью для обеспечения безопасности.



Порядок крепления перекладины для игрушек:

1

- 1 а. Совместите перекладину для игрушек с длинными сторонами верхней перекладины манежа.
- 1 б. Толкайте перекладину для игрушек вниз, пока она не будет надежно зафиксирована.

ОСТОРОЖНО: никогда не используйте перекладину для игрушек при поднятия манежа




Порядок крепления игрушек:

1

- 1 а. Протяните веревку для крепления игрушек вверх и через специально просверленное отверстие в перекладине для игрушек на нужную длину.
- 1 б. Для фиксации завяжите конец веревки в узел.
- 1 с. Повторите то же самое для оставшихся двух игрушек.

ВНИМАНИЕ: подвесные игрушки не предназначены для того, чтобы ребенок мог брать их в рот.




ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ

Демонтаж:

1

1 а. Сложите матрас пополам, поднимите и снимайте по диагонали.



2

2а. Отсоедините кнопки на углах подкладки.




3

3а. Протолкните направляющую в одном углу к середине манежа, одновременно поворачивая стопорное кольцо ножки против часовой стрелки, чтобы достать ножку.
3б. Когда все четыре ножки будут сняты, переверните манеж для путешествий вверх дном.
3с. Аккуратно сложите ножки внутрь.




4

4а. Для наиболее компактного складывания начинайте с левой задней ножки.
4б. Затем сложите левую переднюю ножку.



5


5а. Сложите правую заднюю ножку.
5б. И, наконец, правую переднюю ножку.




ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ

Демонтаж:

- 6** 6а. Чтобы сложить каркас, слегка приподнимите каркас с одного конца и нажмите большие кнопки разблокировки под подкладкой на внутренней стороне каркаса с обеих сторон.



- 7** 7а. Сложите одну сторону к другой.
7б. Будьте осторожны, чтобы не зацепиться ножками за сетку.



Упаковка изделия в сумку для транспортировки:

- 1** 1а. Сложите матрас к центру и положите его в сумку.
1 б. Убедитесь, что плоская сторона матраса в сложенном состоянии продвинута вперед.
1 с. Вставьте сложенный манеж между сторонами матраса.
1 д. Также поместите люльку, перекладину для игрушек и подвесные игрушки в сумку для транспортировки.



- 2** 2а. Застегните сумку для транспортировки.



ОЧИСТКА И УХОД

Очистка:

Данное изделие было спроектировано и разработано с учетом безопасности, функциональности и комфорта. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия и сохраните его в надежном месте для использования в будущем.

Чтобы обеспечить долговечность манежа для путешествий, не используйте растворители, абразивы или агрессивные чистящие средства. После каждой стирки проверяйте прочность ткани и швов. При стирке ткани тщательно соблюдайте указания, указанные на этикетке.

Уход:

Всегда регулярно проверяйте детали на надежность затяжки винтов, гаек и других крепежных деталей – затягивайте или заменяйте при необходимости. Регулярно проверяйте состояние изделия и наличие возможных повреждений. В случае повреждения не используйте и храните в недоступном для детей месте. Чтобы обеспечить безопасность вашего манежа, немедленно обращайтесь за ремонтом поврежденных, изношенных или сломанных деталей. Используйте только те детали и аксессуары, которые одобрены производителем.