




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАНЕЖ UNIX KIDS SUPREME SIMPLE



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей .

Все зависит от конкретной модели продукта .




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда . Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте .

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы , в том числе и по эксплуатации товара . Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен . Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве .

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке . Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей . Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт .



UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Описание изделия	5
Компоненты и габариты конструкции.....	5
Инструкция по сборке.....	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием изделия выполните гигиеническую очистку его поверхностей
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в надежном месте для последующего использования
- Не размещайте изделие вблизи опасных остроугольных предметов, а также источников огня
- Данное изделие не оборудовано специальной системой безопасности и не может использоваться детьми без присмотра со стороны взрослых
- После установки изделия регулярно проверяйте надежность крепления и исправность элементов конструкции
- Не используйте агрессивные химикаты для очистки поверхностей изделия
- Перед началом использования убедитесь, что изделие расположено на ровной поверхности .
- Проверьте, нет ли грязи на удерживающих присосках . При необходимости удалите грязь тканевой салфеткой или водой .
- Если со временем присоска утратит свои свойства, погрузите ее в теплую воду на 30 минут, после этого дождитесь, пока она остынет, и установите ее обратно .
- Для поддержания удерживающих свойств присосок проводите их регулярную очистку (например, один раз в месяц).
- Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми .
- Рекомендуется размещать конструкцию на ровной , чистой поверхности .
- Не допускается перелезание через манеж и любое его использование без присмотра взрослых .
- Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания .
- Перед началом сборки убедитесь, что вы выбрали достаточно просторное место размещения изделия .
- Размещайте манеж в хорошо освещенных помещениях .
- Не допускается размещение изделия в воде или вблизи источников влаги .
- Манеж не может быть использован в перевернутом виде .
- Перед использованием изделия убедитесь, что все его компоненты надежно закреплены .
- Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами: пожалуйста, сохраните их в надежном месте .
- Регулярно очищайте изделие губкой, мыльной водой или другим неагрессивным чистящим средством, гарантирующим безопасность здоровья ребенка .
- Рекомендуемый целевой возраст – от 6 до 72 месяцев .

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Наименование: Детский игровой манеж

Возраст: 6 месяцев и выше


Стандарт: EN71.ASTM963

Материал: премиум- полиэтилен

Использование: Детской, гостиной, игровом зале . Возможно использование на улице при условии размещения на твердой, ровной поверхности .




КОМПОНЕНТЫ И ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ



- 1- Игровая панель
- 2- Входная панель
- 3- Малая панель
- 4- Винты и крепления
- 5- Противоскользящая накладка
- 6- Соединение с присоской
- 7- Ключ для крепления


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пошаговое описание установки - только манеж




- Проверьте комплектность изделия и наличие аксессуаров .


Комплект поставки должен содержать: Входную панель, Игровые панели, Малые панели, Соединения и винты, противоскользящие наклейки .



- Разместите верхний соединительный элемент на верхних шпильках манежа, а затем поверните его по часовой стрелке . На данном этапе не требуется закручивать крепления слишком плотно .



- Для надежного соединения двух соседних элементов манеж вставьте маленький цилиндр в соединительную муфту в нижней части изделия . Разместите элемент с присоской в среднее отверстие в основании муфты, и, наконец, установите противоскользящую силиконовую наклейку на приподнятой платформе в нижней части посередине каждой панели .



- Соберите изделие, следуя шагам 1-3, после чего разместите манеж на гладкой, ровной и чистой поверхности и отрегулируйте его форму по вашему желанию . Теперь можно надежно затянуть все крепления .

Развивайтесь вместе с

