




SweetBabyLuxe

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Прогулочная коляска SBL Elegante S



FURTHER INFORMATION:

[www.sweet-baby.eu](http://www.sweet-baby.eu)

DESIGNED AND MANUFACTURED UNDER

CONTROL OF SWEET BABY ITALY™/


Разработано и произведено под контролем Sweet Baby Italy™

Спасибо за то, что Вы приобрели Коляску Sweet Baby Luxe. Перед использованием прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для информации.

## ВНИМАНИЕ

Политика Sweet Baby заключается в постоянном усовершенствовании продукции. Эта модель постоянно изменяется. Некоторые функции или вид товара могут измениться и отличаться от того, что указано в инструкции. Все картинки и схемы, указаны только для иллюстрации функций. Актуальные цвета, ткань, точная конструкция и комплектация модели указаны только на сайте производителя [sweet-baby.eu](http://sweet-baby.eu). Sweet Baby оставляет за собой право изменять комплектацию, конструкцию и цвета модели без оповещения об этом покупателей.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ




x2



x2

- Съёмные колеса
- Съёмный бампер
- Съёмный капюшон
- Корзина для покупок
- Накладка для ног
- Подстаканник




## Сборка и настройка коляски

### 1. ОТКРЫТЬ КОЛЯСКУ:

Открывайте коляску в направлении, указанном стрелкой, пока не услышите щелчки с обеих сторон. Перед использованием убедитесь, что коляска надежно зафиксирована в раскрытом положении.

Примечание: капюшон может поставляться в разобранном виде. Капюшон легко монтируется на раму в специальное крепление, как показано на рисунке.




## 2. СБОРКА/РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

Чтобы собрать передние колеса: возьмите одно переднее колесо, вставьте вертикальную ось в пластиковое крепление на раме коляски до фиксации, как показано на рисунке. Установите переднее колесо с другой стороны таким же образом.

Чтобы разобрать передние колеса: нажмите на маленькие металлические штифты, как указано стрелкой, одновременно рукой потяните переднее колесо, чтобы завершить разборку.


Передние колеса вращаются на 360 градусов. Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы заблокировать вращение колес на 360 градусов. Нажмите пластиковую кнопку, чтобы разблокировать колесо для вращения на 360 градусов, как показано стрелкой на рисунке.



## 3. СБОРКА/РАЗБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС:

Чтобы собрать задние колеса: возьмите одно заднее колесо, вставьте ось колеса в пластиковое крепление, как показано на рисунке, пока она не зафиксируется до щелчка, таким же образом установите заднее колесо с другой стороны.


Чтобы снять задние колеса: нажмите на кнопку экспресс-фиксатора заднего колеса, снимите заднее колесо в направлении стрелки, затем завершите разборку второго колеса таким же образом.



#### 4. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ


Нажмите на педаль тормоза, чтобы зафиксировать коляску. Поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз, как показано на рисунке.

**ВАЖНО:** Всегда используйте стояночный тормоз, когда сажаете или переносите ребенка.



#### 5. РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА

Солнцезащитный капюшон можно сложить или раскрыть для защиты ребенка. Отрегулируйте капюшон до нужного положения, как показано на рисунке.



#### 6. РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИКИ


Нажмите пластиковую кнопку на задней стороне спинки и отрегулируйте спинку в одно из трех положений трех положений (прогулка, отдых или сон).



## 7. БАМПЕР


Вставьте бампер с обеих сторон сиденья.

Примечание: после установки вы услышите щелчок с двух сторон - это означает, что бампер надежно зафиксирован. Нажмите кнопку, как показано стрелкой на рисунке, чтобы снять бампер



## 8. РЕГУЛИРОВКА БАМПЕРА

Бампер может вращаться на 360 градусов.




## 9. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Нажмите кнопку, как показано стрелкой на рисунке, и установите подножку в одно из трех положений в зависимости от необходимости.




## 10. РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКИ

Нажмите кнопку, как показано стрелкой на рисунке, и отрегулируйте нужную высоту ручки.




## 11. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ.

Опустите ручку в самое короткое положение, как показано стрелкой 1, поднимите спинку в самое высокое положение, как показано стрелкой 2, сложите капюшон, как показано стрелкой 3, затем поднимите подставку для ног к спинке, как показано стрелкой 4. Наконец, нажмите кнопку, как показано стрелкой 1а, одновременно потянув за ручку под сиденьем, как показано стрелкой 2а, чтобы сложить коляску.




## 12. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Длину ремня безопасности можно отрегулировать, потянув за регулировочную пряжку пряжку безопасности с обеих сторон. Ремни безопасности должны прилегать к телу ребенка, но не причинять ему дискомфорт.



## 13. ФИКСАЦИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.


Соберите центральную пряжку, как показано стрелкой. После щелчка убедитесь, что ремни надежно зафиксированы. Расстегнуть ремни можно нажав на кнопку центральной пряжки.



## 14. ПОДСТАКАННИК.

Установите пластиковое крепление на корпус. Прикрепите подстаканник к пластиковому креплению.

Пожалуйста, всегда снимайте подстаканник перед тем, как складывать коляску.



- Перед использованием убедитесь в исправности всех деталей и правильности сборки.
- Задействуйте тормоз во время посадки и высадки ребёнка из коляски, а также во время установки прогулочного блока.
  - Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра. Всегда используйте ремни безопасности.
  - Во избежание травм следите за тем, чтобы ребёнок не находился рядом с коляской во время её раскладывания и складывания.
    - Никогда не поднимайте коляску и не используйте эскалаторы или лестницы, когда ребёнок сидит в коляске.
    - Будьте внимательны при использовании коляски на наклонных поверхностях.
    - Никогда не позволяйте ребёнку стоять в коляске.
    - Не разрешайте ребёнку использовать коляску в качестве игрушки.
    - Максимальная нагрузка на прогулочный блок 22 кг или до 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
    - Максимально допустимая нагрузка для корзины составляет 2 кг.
    - Предметы, подвешенные на ручку, спинку или по бокам коляски, а также излишняя нагрузка могут повлиять на её устойчивость.
    - Не оставляйте в коляске ничего, что может представлять опасность душья, например, мягкие игрушки, подушки и другие посторонние предметы.
    - Учитывайте температуру окружающей среды и одежду ребёнка и следите за тем, чтобы ребёнку не было слишком холодно или слишком тепло, пока он находится в коляске.
    - Очищайте пластмассовые части коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные материалы или агрессивные чистящие средства.
    - Прекратите использование коляски, если обнаружили неисправные крепления или поврежденные элементы.
    - Не допускается использование запасных частей и аксессуаров, не одобренных Sweet Baby.
    - Коляска рассчитана на одного ребёнка.
    - Голова ребёнка в люльке никогда не должна быть ниже тела ребёнка.
    - Если вашему ребёнку нужно поспать, его следует поместить в подходящий корпус коляски, кроватку или кровать.
    - Не используйте в коляске дополнительный вкладыш или матрасик.
    - Вертикальное положение спинки предназначено для детей, которые умеют садиться самостоятельно, но не ранее 6 месяцев.
    - Храните и используйте коляску на безопасном расстоянии от источников огня и сильного тепла.
    - Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего использования. Если Вы не будете следовать инструкциям, это может повлиять на безопасность Вашего ребёнка.
    - Утилизируйте все упаковочные материалы или держите их вне зоны доступа детей.

## Хранение и обслуживание

1. Храните коляску вдали от открытого огня, нагревателей и других источников сильного тепла.
2. Рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание и очистку движущихся частей коляски для обеспечения их надлежащего функционирования.
3. Периодически проверяйте фиксирующие механизмы на предмет их правильной работы, следите за тем, чтобы они не были повреждены, например, во время удара.
4. Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.
5. Следите за тем, чтобы коляска в сложенном состоянии хранилась в таком месте, где отсутствовал бы риск её падения на ребёнка.
6. Используйте только те аксессуары и детали, которые одобрены или рекомендованы компанией Sweet Baby.
7. Хранить коляску только при комнатной температуре. Избегать хранения в холодных, влажных и горячих помещениях.

## Очистка и уход

- Во время чистки рамы коляски используйте нетоксичное неабразивное чистящее средство. Смешайте воду с небольшим количеством мягкого, нетоксичного чистящего средства. Нанесите полученный раствор на раму коляски тканью. Не используйте сильные чистящие средства или растворители.
- Если возникнет необходимость в хранении коляски в течение какого-либо периода времени, не оставляйте её во влажной или горячей среде. Обеспечьте приток воздуха вокруг коляски и ничего не кладите на неё. Если вы оставите изделие во влажном помещении, то на нём может образоваться плесень.
- Во время дождя используйте дождевик. Дайте коляске высохнуть, прежде чем её складывать для хранения.
- Чистите капюшон/ремни безопасности/основу и корзину, протерев и высушив. Для особенно грязных частей, сначала используйте моющее средство, затем смойте и после этого протрите насухо.
- Смойте грязь с рамы и затем используйте влажную материю, чтобы очистить раму. Затем протрите насухо.
- Не используйте отбеливатель. Положите мягкие накладки в темное место для того, чтобы просушить. Не используйте сушилку.
- Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.

## Гарантия

Гарантийный срок на продукцию торговой марки Sweet Baby составляет 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Под гарантией понимается замена или бесплатный ремонт деталей, признанных браком производства.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на детали, причиной неисправности которых являются неаккуратность или небрежность в процессе эксплуатации, естественный износ (например, колес), нарушение рекомендаций пользования, несоблюдение предписаний инструкции, относящихся к сборке товара, а также наличие других обстоятельств, не связанных с производственными дефектами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_