




SweetBabyLuxe

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Коляска 2 в 1 SBL ORSO



FURTHER INFORMATION:

[www.sweet-baby.eu](http://www.sweet-baby.eu)

DESIGNED AND MANUFACTURED UNDER

CONTROL OF SWEET BABY ITALY™/




Разработано и произведено под контролем Sweet Baby Italy™

Спасибо за то, что Вы приобрели Коляску Sweet Baby. Перед использованием, пожалуйста, прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для информации.

## ВНИМАНИЕ

Политика Sweet Baby заключается в постоянном усовершенствовании продукции. Эта модель постоянно изменяется. Некоторые функции или вид товара могут измениться и отличаться от того, что указано в инструкции. Все картинки и схемы, указаны только для иллюстрации функций. Актуальные цвета, ткань, точная конструкция и комплектация модели указаны только на сайте производителя [sweet-baby.eu](http://sweet-baby.eu). Sweet Baby оставляет за собой право изменять комплектацию, конструкцию и цвета модели без оповещения об этом покупателей.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Съёмные колеса
- Съёмный бампер
- Корзина для покупок
- Накладка для ног
- Подстаканник
- Дождевик
- Москитная сетка
- Сумка для мамы



### Комплектация 2 в 1 включает:

- прогулочный блок
- люльку с адаптером

## Сборка и настройка коляски

### 1. СБОРКА КОЛЯСКИ


Поднимите ручку вверх, пока не услышите щелчок с двух сторон. Перед использованием убедитесь, что коляска зафиксирована в разобранном состоянии.



## 2. СБОРКА/РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


Сборка передних колес: возьмите одно переднее колесо, вставьте вертикальную ось в пластиковое крепление на раме коляски до щелчка, как показано на рисунке. Установите переднее колесо с другой стороны таким же образом.

Разборка передних колес: Нажмите кнопку быстрого отсоединения, одновременно потянув переднее колесо.



## 3. РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


Вращение передних колес можно отрегулировать с помощью фиксатора, как показано на рисунке.



## 4. СБОРКА/РАЗБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС

Сборка задних колес: возьмите заднее колесо, вставьте ось колеса в пластиковое крепление до щелчка, как показано на рисунке. Таким же образом установите заднее колесо с другой стороны.


Разборка задних колес: нажмите на кнопку экспресс-фиксатора заднего колеса, снимите заднее колесо в направлении стрелки.



## 5. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ


Нажмите на педаль тормоза, чтобы зафиксировать коляску. Поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз, как показано на рисунке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда блокируйте тормоз, когда сажаете или переносите ребенка.



## 6. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА.




Нажмите кнопку, показанного на рисунке, и потяните ручку или опустите ее, зафиксировав в удобном положении.



## 7. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ



Установите сиденье, как показано на рисунке (лицом к матери). Вы должны услышать щелчок с обеих сторон, чтобы убедиться, что сиденье зафиксировано в безопасном положении. Можно установить сиденье в другой стороной (спиной к маме) таким же образом.

Чтобы снять сиденье, нажмите на кнопку быстрого снятия с обеих сторон и поднимите сиденье, как показано на рисунке.



## 8. УЛУЧШЕННАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ



Нажмите кнопку регулировки высоты сиденья, и установите сиденье в нужное положение, как показано на рисунке.



## 9. УСТАНОВКА БАМПЕРА


Сборка бампера: вставьте бампер с двух сторон сиденья до щелчка. Бампер вращается на 360 градусов.

Разборка бампера: нажмите кнопки с двух сторон и потяните бампер, чтобы снять его, как показано на рисунке.



## 10. РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА

Капюшон можно раскладывать и складывать в направлении, указанном стрелкой на рисунке.




### 11. РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ

Наклон спинки можно отрегулировать. Потяните кнопку регулировки спинки, чтобы зафиксировать спинку в одном из трех положений.



### 12. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ




Потяните кнопку, как показано стрелкой, чтобы отрегулировать подножку и зафиксировать её в одном из трех положений.



### 13. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Сложите капюшон, опустите телескопическую ручку в самое нижнее положение, сложите сиденье в сторону ручки, как показано на рисунке. Затем нажмите и удерживайте кнопку сложения, как показано стрелкой, одновременно поднимите ручку для переноски, как указано стрелкой на рисунке. Затем отпустите кнопку, чтобы сложить коляску. Коляска может стоять после складывания.



**ВНИМАНИЕ:** Перед складыванием, пожалуйста, убедитесь, что ручка опущена в самое нижнее положение, иначе она может повредиться о землю после складывания.



#### 14. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Вставьте деталь «b1» в деталь «a1», вставьте деталь «b2» в деталь «a2» до щелчка.


Поместите деталь «a2» поверх детали «a1», поместите деталь пряжки «с», как показано на изображении, поверх детали «a1-a2» до щелчка.



## 15. ПОДСТАКАННИК.

Установите пластиковое крепление на корпус. Прикрепите подстаканник к пластиковому креплению.



Пожалуйста, всегда снимайте подстаканник перед тем, как складывать шасси.




## Установка люльки

### 1. РАСКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ


Нажмите кнопку на боковой части люльки, как показано на рисунке, одновременно поднимая ручку вперед, чтобы раскрыть люльку.



Нажмите внутренние кнопки по обеим сторонам капюшона и одновременно слегка толкните капюшон вперед/назад, чтобы разложить/сложить его.



Закрепите чехол для ножек с помощью молнии на люльке, как указано стрелками.



## 2. УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ


Совместите крепления на люльке с фиксаторами на раме, затем слегка нажмите на люльку до щелчка. Убедитесь, что люлька надежно зафиксирована.

Снимите люльку с рамы: нажмите кнопку быстрого отсоединения, чтобы снять люльку, как показано на рисунке.





## 3. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Нажмите кнопку регулировки высоты сиденья, и установите сиденье в нужное положение, как показано на рисунке.






#### 4. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ С ЛЮЛЬКОЙ

Нажмите на фиксатор, расположенный на люльке, и сложите люльку в сторону ручки, как показано на рисунке. Опустите телескопическую ручку в самое нижнее положение. Затем нажмите и удерживайте кнопку сложения, как показано стрелкой, одновременно поднимите ручку для переноски, как указано стрелкой на рисунке. Затем отпустите кнопку, чтобы сложить коляску. Коляска может стоять после складывания.




#### 5. СКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ

Нажмите на фиксатор, расположенный на люльке, и сложите люльку в сторону ног, как показано на рисунке.



#### ВНИМАНИЕ

Не используйте раскрытый капюшон для переноски люльки.



- Перед использованием убедитесь в исправности всех деталей и правильности сборки.
- Задействуйте тормоз во время посадки и высадки ребёнка из коляски, а также во время установки прогулочного блока, люльки или люльки-переноски.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Всегда используйте ремни безопасности.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ребёнок не находился рядом с коляской во время её раскладывания и складывания.
- Никогда не поднимайте коляску и не используйте эскалаторы или лестницы, когда ребенок сидит в коляске.
- Будьте внимательны при использовании коляски на наклонных поверхностях.
- Никогда не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Не разрешайте ребёнку использовать коляску в качестве игрушки.
- Максимальная нагрузка на прогулочный блок 22 кг или до 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Максимальная нагрузка на люльку 9 кг. Люльку можно использовать только до того, как ребенок научится самостоятельно переворачиваться или садиться.
- Максимально допустимая нагрузка для корзины составляет 3 кг.
- Предметы, подвешенные на ручку, спинку или по бокам коляски, а также излишняя нагрузка могут повлиять на её устойчивость.
- Не оставляйте в люльке ничего, что может представлять опасность удушья, например, мягкие игрушки, подушки и другие посторонние предметы.
- Учитывайте температуру окружающей среды и одежду ребенка и следите за тем, чтобы ребенку не было слишком холодно или слишком тепло, пока он находится в коляске.
- Очищайте пластмассовые части коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные материалы или агрессивные чистящие средства.
- Прекратите использование коляски, если обнаружили неисправные крепления или поврежденные элементы.
- Не допускается использование запасных частей и аксессуаров, не одобренных Sweet Baby.
- Коляска рассчитана на одного ребенка.
- Голова ребенка в люльке никогда не должна быть ниже тела ребенка.
- Не используйте в коляске дополнительный вкладыш или матрасик.
- Вертикальное положение спинки предназначено для детей, которые умеют садиться самостоятельно, но не ранее 6 месяцев.
- Храните и используйте коляску на безопасном расстоянии от источников огня и сильного тепла.
- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если Вы не будете следовать инструкциям, это может повлиять на безопасность Вашего ребенка.
- Утилизируйте все упаковочные материалы или держите их вне зоны доступа детей.

## Хранение и обслуживание

1. Храните коляску вдали от открытого огня, нагревателей и других источников сильного тепла.
2. Рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание и очистку движущихся частей коляски для обеспечения их надлежащего функционирования.
3. Периодически проверяйте фиксирующие механизмы на предмет их правильной работы, следите за тем, чтобы они не были повреждены, например, во время удара.
4. Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.
5. Следите за тем, чтобы коляска в сложенном состоянии хранилась в таком месте, где отсутствовал бы риск её падения на ребёнка.
6. Используйте только те аксессуары и детали, которые одобрены или рекомендованы компанией Sweet Baby.
7. Хранить коляску только при комнатной температуре. Избегать хранения в холодных, влажных и горячих помещениях.

## Очистка и уход



100% полиэстер

- Во время чистки рамы коляски используйте нетоксичное неабразивное чистящее средство. Смешайте воду с небольшим количеством мягкого, нетоксичного чистящего средства. Нанесите полученный раствор на раму коляски тканью. Не используйте сильные чистящие средства или растворители.
- Если возникнет необходимость в хранении коляски в течение какого-либо периода времени, не оставляйте её во влажной или горячей среде. Обеспечьте приток воздуха вокруг коляски и ничего не кладите на неё. Если вы оставите изделие во влажном помещении, то на нём может образоваться плесень.
- Во время дождя используйте дождевик. Дайте коляске высохнуть, прежде чем её складывать для хранения.
- Чистите капюшон/ремни безопасности/основу и корзину, протерев и высушив. Для особенно грязных частей, сначала используйте моющее средство, затем смойте и после этого протрите насухо.
- Смойте грязь с рамы и затем используйте влажную материю, чтобы очистить раму. Затем протрите насухо.
- Не используйте отбеливатель. Положите мягкие накладки в темное место для того, чтобы просушить. Не используйте сушилку.
- Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.

## Гарантия

Гарантийный срок на продукцию торговой марки Sweet Baby составляет 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Под гарантией понимается замена или бесплатный ремонт деталей, признанных браком производства.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на детали, причиной неисправности которых являются неаккуратность или небрежность в процессе эксплуатации, естественный износ (например, колес), нарушение рекомендаций пользования, несоблюдение предписаний инструкции, относящихся к сборке товара, а также наличие других обстоятельств, не связанных с производственными дефектами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

Если у вас есть вопросы по качеству и эксплуатации товара, Вы можете обратиться к нам в отдел рекламаций по телефону: 8 (495) 108-54-91, доб. 3 или по электронной почте [service-SB@sweet-baby.eu](mailto:service-SB@sweet-baby.eu)

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_