


sling bag




nuna®

sling bag

Instructions



When using on a stroller, undo clasp and reattach on opposite side. Store folded strap in back pocket.



Secure loops on sling bag around stroller handle.
Use for lightweight storage.

To prevent a hazardous, unstable condition,
DO NOT place more than 1 lb (0.45 kg)
of items in the sling bag.

Compatible with most Nuna strollers*



*Check nunababy.com for stroller compatibility

- FR** Attachez la fermeture à boucles et crochets du sac bandoulière autour de la poignée de la poussette pour un rangement léger. **Limite de poids du sac bandoulière : 0,45 kg.** Pour éviter des situations dangereuses ou instables, **NE PAS** placer d'articles de plus de 0,45 kg dans le sac bandoulière.
- DE** Bringen Sie den Klettverschluss an der Schultertasche für leichten Transport rund um den Kinderwagengriff an. **Gewichtsbegrenzung für Schultertasche: 0,45 kg.** Zur Verhinderung eines gefährlichen, instabilen Zustands füllen Sie die Schultertasche **NICHT** mit mehr als 0,45 kg.
- NL** Bevestig de klittenbandsluiting op de slingtas rond de handgreep van de kinderwagen voor lichtgewicht opslag. **Gewichtslimiet voor slingtas. 0,45 kg.** Om een gevaarlijke en instabiele conditie te vermijden, moet u **NIET** meer dan 0,45 kg aan items in de slingtas plaatsen.
- IT** Attacca la chiusura in velcro sulla borsa a tracolla attorno alla maniglia del passeggino per riporla con leggerezza. **Limite di peso per borsa a tracolla: 0,45 kg.** Per evitare una condizione di instabilità pericolosa, **NON** introdurre oltre 0,45 kg nella borsa a tracolla.
- ES** Coloque el cierre de velcro en la bandolera alrededor del asa del cochecito para disponer de un almacenamiento ligero. **Límite de peso de la bandolera: 0,45 kg.** Para evitar riesgos y la inestabilidad del producto, **NO** coloque un peso superior a 0,45 kg en la bandolera.
- PT** Prenda o velcro da bolsa à volta da pega do carrinho para guardar pequenos objetos. **Limite de peso da bolsa: 0,45 kg.** Para evitar situações perigosas e instáveis, **NÃO** coloque mais do que 0,45 kg no interior da bolsa.
- PL** Przymocuj zamknięcie na rzep na chuście do noszenia dziecka dookoła uchwytu wózka, używając jej jako schowka do lekkich elementów. **Ograniczenie wagi dla chusty do noszenia dziecka: 0,45 kg.** Aby zapobiec niebezpiecznym, niestabilnym warunkom, w chuście do noszenia dziecka **NIE** należy umieszczać elementów o wadze przekraczającej 0,45 kg.
- CZ** Závěsnou tašku pro ukládání lehkých předmětů upevněte suchým zipem okolo držadla kočárku. **Maximální zatížení závěsné tašky: 0,45 kg.** Do závěsné tašky **NEUMÍSŤUJTE** více než 0,45 kg předmětů, aby se zabránilo nebezpečné a nestabilní situaci.
- SK** Pripevnite zapínanie suchým zipsom na taške s popruhom okolo rukoväte kočíka kvôli ľahkému skladovaniu. **Hmotnostný limit tašky s popruhom: 0,45 kg.** Aby ste predišli nebezpečným a nestabilným podmienkam, do tašky s popruhom **NEDÁVAJTE** predmety s hmotnosťou viac ako 0,45 kg.
- HR** Pričvrstite čičak zatvarač na torbici oko ručke kolica kako biste mogli odložiti lakše stvari. **Ograničenje težine za torbicu: 0,45 kg.** U torbicu **NE STAVLJAJTE** stvari koje zajedno teže više od 0,45 kg kako biste spriječili opasne situacije i nestabilna stanja.

- SL** Če imate v vreči lahke predmete, ježek na nosilni vreči pritrdite na ročaj vozička. **Največja teža v nosilni vreči: 0,45 kg.** Da preprečite nevarno, nestabilno stanje, v nosilno vrečo **NE** odlagajte predmetov, ki so skupaj težji od 0,45 kg.
- RU** Оберните застежки-липучки на сумке-слинг вокруг рукоятки коляски для хранения легких вещей. **Ограничение по весу сумки-слинг: 0,45 кг.** Во избежание опасного опрокидывания коляски **НЕ** кладите в сумку-слинг предметы весом более 0,45 кг.
- NO** Fest borrelåsfestet på skuldervesken rundt håndtaket på barnevognen for lett oppbevaring. **Vektgrense for skulderveske: 0,45 kg.** **IKKE** legg mer enn 0,45 kg med ting i skuldervesken for å hindre farlig ustabilitet.
- SV** Fäst kardborrestängningen på axelremsväskan runt barnbilstolen för spädbarns handtag för lätt förvaring. **Viktgräns för axelremsväskan: 0,45 kg.** För att förhindra ett farligt instabilt skick ska det **INTE** placeras föremål med en sammanlagd vikt över 0,45 kg i axelväskan.
- FI** Liitä olkarepun koukku ja silmukkasuljin lastenrattaiden kahvan ympärille kevyttä varastointia varten. **Olkarepun painoraja: 0,45 kg.** Estääksesi vaarallisen, epävakaa tilanteen syntymisen, **ÄLÄ** aseta yli 0,45 kg:n kohteita olkareppuun.
- DK** Spænd slyngeposens velcrobånd rundt om klapvognens håndtag for opbevaring, at lette genstande. **Slyngeposens vægtgrænse: 0,45 kg.** For at undgå en farlig, ustabil tilstand, må du **IKKE** anbringe mere end 0,45 kg i slyngeposen.
- RO** Pentru depozitare ușoară, înfășurați dispozitivul de închidere cu cârlig și buclă al geții cu curea în jurul mânerului căruciorului. **Limită de greutate pentru geanta cu curea: 0,45 kg.** Pentru a preveni o situație periculoasă, instabilă, **NU** introduceți articole cu o greutate mai mare de 0,45 kg în geanta cu curea.
- EL** Προσαρμόστε την αγκράφα της κρεμαστής τσάντας γύρω από τη λαβή του καροτσιού για τοποθέτηση ελαφριών αντικειμένων. **Όριο βάρους για την κρεμαστή τσάντα: 0,45 κιλά.** Για να αποφύγετε επικίνδυνες, ασταθείς καταστάσεις, **ΜΗΝ** τοποθετείτε αντικείμενα βάρους άνω των 0,45 κιλών στην κρεμαστή τσάντα.
- TR** Hafif ağırlıkları saklamak için kancayı ve cırt cırtlı kapamayı, bebek arabası kolunun etrafındaki askılı çantaya takın. **Askılı Çanta Ağırlık Limiti 0,45 kg.** Tehlikeli ve dengesiz bir durumu önlemek için, askılı çantaya 0,45 kg'dan fazla eşya **KOYMAYIN.**

AR ثبت شريط الخطاطيف والحلقات (فيلكرو) على حقيبة الكتف حول مقبض عربة الأطفال للتخزين خفيف الوزن. الحد الأقصى لوزن حقيبة الكتف: ٠,٤٥ كجم. لمنع حدوث حالة خطيرة بسبب عدم الاستقرار، لا تضع حمولة تزيد عن ٠,٤٥ كجم في حقيبة الكتف.

