

Lux Isofix

Бустер марки Osann

Инструкция

ECE R129/03, 126–150 см



RU


Спасибо за выбор нашего детского автокресла Lux Isofix (FB-601-GFX). Если вам потребуется помочь с этим продуктом, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Это изделие подходит для детей ростом от 126 до 150 см.
- Установка осуществляется исключительно лицом по ходу движения с помощью креплений Isofix. Ребенок зафиксирован с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля. Для детей ростом от 100 до 150 см допускается фиксация с помощью только штатного трехточечного ремня безопасности автомобиля. Крепление с помощью разъемов Isofix не является обязательным, но рекомендуется.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Это улучшенная система детских удерживающих устройств стандарта i-Size. Одобрено в соответствии с Положением № 129 для использования преимущественно на «автомобильных сиденьях i-Size», как указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. В случае сомнений следует проконсультироваться с розничным продавцом или производителем автомобиля.



1 и 2: Только если в автомобиле есть как минимум 3-точечный ремень безопасности желательно с креплениями Isofix.

Следующая таблица содержит информацию об устройствах и методах крепления:


Диапазон высоты	Установка направления	Установка	Тип	Устройство детской безопасности
126-150 см	Лицом по направлению движения	Разъемы Isofix и 3-точечный ремень безопасности автомобиля	Бустер i-Size	3-точечный ремень безопасности автомобиля
126-150 см	Лицом по направлению движения	3-точечный ремень безопасности автомобиля	Бустер i-Size	3-точечный ремень безопасности автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием, чтобы гарантировать безопасность вашего ребенка. Сохраните руководство. Несоблюдение инструкций в этом руководстве может привести к серьезным травмам вашего ребенка.
- Для установки Isofix: обязательно прочтите руководство производителя автомобиля. Не используйте точки крепления, отличные от указанных в инструкции по установке детского удерживающего устройства. Оно предназначено исключительно для использования в автомобиле.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле.
- Ребенок должен находиться в сиденье автомобиля даже при отсутствии движения. Всегда убедитесь, что все ремни, удерживающие ребенка, прикреплены к сиденью автомобиля и отрегулированы так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка.
- Предметы багажа или другие объекты, которые могут причинить травму в случае столкновения, не должны находиться рядом с ребенком.
- Жесткие элементы и пластиковые части детского удерживающего устройства должны быть установлены так, чтобы они не могли быть зажаты подвижным сиденьем или дверью автомобиля.
- Важно, чтобы ремни удерживали таз ребенка в устойчивом положении. Ребенок всегда должен быть пристегнут, чтобы он не выпал.
- Опасно вносить изменения или дополнения в продукт без разрешения. Несоблюдение инструкций по установке, предоставленных производителем детского удерживающего устройства, может подвергнуть риску безопасность вашего ребенка.
- Никогда не превышайте допустимую нагрузку на детское сиденье, перевозя более одного ребенка или взрослого в нем.
- Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла сиденья. Чехол сиденья нельзя заменять на другой, кроме рекомендованного производителем, так как этот чехол является важной частью удерживающего устройства.


ЧАСТИ СИДЕНЬЯ

Вид спереди




Крепления Isofix

- Нажмите на две боковые кнопки Isofix для выдвижения креплений.
- Установите крепления Isofix на соответствующие точки крепления в сиденье автомобиля и убедитесь, что они надёжно зафиксированы.
- Вдавите автокресло до упора, пока оно не будет надёжно опираться на спинку сиденья автомобиля. Проверьте, что оба индикатора Isofix показывают зелёный цвет.



Инструкция по безопасности

- При установке детского автокресла убедитесь, что оно полностью опирается на сиденье автомобиля и имеет хорошую устойчивость.
- Пожалуйста, не размещайте дополнительные подушки или валики под детское автокресло, например, чтобы изменить положение сиденья.



ОЧИСТКА

Для обеспечения длительного использования детского автокресла не используйте агрессивные чистящие средства или агрессивные чистящие вещества для его очистки. После каждой стирки проверяйте прочность ткани и швов. Следуйте инструкциям на ярлыке (см. ниже).



Стирать при 30 °C.
деликатный цикл



Не гладить



Не отбеливать



Не подвергать хим-
чистке



Сушить в сушильной машине
при низкой температуре



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте состояние изделия на наличие повреждений. В случае повреждений автокресло больше нельзя использовать, и его следует хранить вне досягаемости детей.

В случае возникновения проблем обращайтесь в службу поддержки клиентов Osann.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

**Диапазон роста 100–150 см, лицом вперед
по направлению движения**



- Нажмите две боковые кнопки креплений Isofix, чтобы выдвинуть длину креплений Isofix.
- Направьте крепления Isofix к точкам крепления Isofix на автомобильном сиденье и зафиксируйте их.
- Вставьте детское автокресло в сиденье автомобиля, убедившись, что оба индикатора Isofix переключены на зеленый.
- Посадите ребенка в детское автокресло.
- Пристегните ребенка, защелкнув пряжку 3-точечного ремня безопасности, пока не услышите щелчок.
- Убедитесь, что поясной ремень проходит через вторую направляющую под подлокотником.
- Потяните диагональную лямку, чтобы затянуть ее. Убедитесь, что лямки не перекручены.

Установка без Isofix:

Детское автокресло также можно установить с помощью 3-точечного ремня безопасности. Использование креплений Isofix не обязательно, но рекомендуется.

Снятие детского автокресла:

Ослабьте кнопки креплений Isofix с обеих сторон детского автокресла, пока оба индикатора не станут красными, и снимите автокресло с автомобиля.

Фиксация ремня:

Дополнительно проденьте зеленый фиксатор (направляющую) ремня в диагональную лямку 3-точечного ремня автомобиля. Отрегулируйте длину лямки так, чтобы она проходила чуть выше плеча ребенка. Использование фиксатора ремня является необязательным.

www.osann.com.ru

Osann GmbH
Gewerbestr. 22
D-78244 Gottmadingen

Tel.: +49 (0)7731 970077
Fax: +49 (0)7731 970055

E-Mail: info@osann.de



Детское удерживающее устройство - Бустер марки OSANN

«Lux Isofix» (тип FB-601-GFIX) (от 126 до 150 см)

Изготовитель: «Zhenjiang Feng Baby Products Mfg. Co., Ltd.» / «Женянг Фэнг Бэби Продактс Мфг. Ко., Лтд.»

Адрес производства: No 128, Runxing Road, Runzhou Industrial Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Поставщик/импортер: ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, кор.2, тел. +7 (495) 648-64-24, www.edmgroup.ru

Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Продукция OSANN должна храниться в упакованном виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе. Срок хранения не ограничен. Состав: пластик, металл, полиэстер.

Срок гарантии 2 года. Срок службы 5 лет.

