

UNIX KIDS

ГОРКА ROCKET (145 CM)





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPSLRT145GY/PPSLRT145CL

Размер: 40×175×95 см


Длина ската: 145 см

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

Максимальный нагрузка: 50 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

					 Шестигранная гайка *2
Боковая панель А*1 Боковая панель В*1	Длинный бортик А*1 Длинный бортик В*1	Короткий бортик А*1 Короткий бортик В*1	Верхняя часть*1	Нижняя часть*1	 Большая гайка *7
				 Прямоугольная гайка*2	 Накидная гайка*2
Ступенька*3	Задняя часть ступеньки*2	Кольцо*1	Сетка*1	 Квадратная гайка*2	 Крестообразная гайка*16

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Боковые панели А и В	2	9	Сетка	1
2	Длинный бортик А и В	2	10	Прямоугольная гайка	2
3	Короткий бортик А и В	2	11	Квадратная гайка	2
4	Верхняя часть	1	12	Шестигранная гайка	2
5	Нижняя часть	1	13	Большая гайка	7
6	Ступенька	3	14	Железный винт	1
7	Задняя часть ступеньки	2	15	Накидная гайка	2
8	Кольцо	1	16	Крестообразная гайка	16

*Примечание: Детали с маркировкой А/В не имеют отличий, разные названия используются только в целях разграничения этапов сборки.

СБОРКА СТОЛА



1. Сборка основания. Соедините верхнюю и нижнюю часть горки, закрепите конструкцию железными винтами. Они образуют основу горки.



2. Соедините длинный и короткий бортики А, закрепите соединение крестообразными и квадратными гайками.



3. Соедините длинный и короткий бортики В, закрепите соединение крестообразными и квадратными гайками.



4. Установите боковую панель А, закрепите её шестигранными, накидными и прямоугольными гайками.



5. Установите поочерёдно ступеньки и баскетбольное кольцо, закрепите конструкцию большими гайками.



6. Установите боковую панель В, закрепите её шестигранными, накидными и прямоугольными гайками.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте горку, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Горка может быть использована только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Держите горку и её детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться горкой.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать товар по мере необходимости.
Гарантия 2 года.

UNIX **KIDS**

Стильно

Функционально

С душой