

nuvitababy 

MELLYPLUS 2

УФ Стерилизатор



Руководство по эксплуатации

1556

1556 MELLYPLUS 2 - УФ стерилизатор



1. Кнопка включения.
2. Верхняя крышка с батарейным отсеком.
3. Контейнер для соски или пустышки.
4. Нижняя крышка.

Технические характеристики:

1. Источник питания: 3 В постоянного тока (2 шт тип AAA)
2. Потребляемая мощность: 0,9 Вт
3. Срок службы трубки: ~5.000 часов
4. Сила ультрафиолетового излучения: ~500 мкВт
5. Плотность озона: 0,01 - 0,05 ppm
6. Температура окружающей среды: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Руководство по эксплуатации:

1. Вставьте 2 батарейки AAA, сверяясь с символами "+" и "-", в отсек для батареек.
2. Поместите соску в контейнер, открыв верхнюю крышку.
3. Закройте верхнюю крышку, затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения питания. Красный светодиод начнет мигать.
4. Нажмите кнопку включения питания еще раз, ультрафиолетовая лампа загорится, и процесс стерилизации займет около 2 минут (± 20 секунд).
5. Для стерилизации соски (диаметр не более 45 мм) снимите нижнюю крышку и наденьте устройство непосредственно на бутылочку (рис. 1), затем повторите шаги № 3 и № 4.
6. По окончании процесса стерилизации УФ-лампа автоматически отключается.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Стерилизатор является электронным устройством, не погружайте его в воду или другие жидкости и не очищайте УФ-лампу водой или другими моющими средствами.
2. Это устройство не является игрушкой. Держите его подальше от детей.
3. Ультрафиолетовое излучение может быть вредным для глаз и кожи, поэтому не трогайте УФ-лампу и не смотрите на нее прямо во время работы.
4. Этот прибор был разработан для стерилизации очищенных пустышек и сосок путем воздействия на них ультрафиолетовых лучей. Не рекомендуется использовать прибор не по назначению. Это может привести к повреждению или травме.
5. Не используйте прибор в случае:
 - a. УФ-лампа повреждена.
 - b. Прибор имеет видимые повреждения.
 - c. Прибор не работает должным образом.
6. Для очистки не используйте сильные моющие средства или растворители. Используйте только сухую и чистую мягкую ткань.
7. Этот прибор не предназначен для использования людьми с физическими недостатками, сенсорными и умственными отклонениями, в том числе детьми, если они не были обучены использованию прибора компетентным лицом, которое несет ответственность за их безопасность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките батареи, чтоб избежать протечки вредной жидкости.
2. Для обеспечения правильной работы регулярно очищайте прибор мягкой и сухой тканью или ватным тампоном.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна только при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи и печатью.

2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока.

3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- механические повреждения корпуса;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и/или жидкости;
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами, неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная влажность, температура);
- быстроизнашивающиеся детали (мембраны, клапаны, насадки);
- недостатки, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и хранения;
- повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, а также неквалифицированно произведенного ремонта НЕ в гарантийном центре Nuvita.

Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Прибор не является медицинским изделием.

**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

Гарантия 1 год

____/____/____

Дата продажи

**Серийный
номер**

**Печать
магазина**

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NUVITA

Москва ООО «Кид Трейд» Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2

Тел.: +7 (800) 775-67-39, доб. 5

E-mail: service@edmgroun.ru Режим работы:

пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00

Производитель:

«Anteprima Brands International Ltd» 1 Ferris building,
St.Luke's Street, PTA1020 Guardamangia, Мальта, GLN
5358010000219

Сделано в Китае.

Поставщик/Импортер:

ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12,
корп.2.

Тел: +7 (495) 648-64-24.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года.

www.nuvita-baby.ru

EAC

