

# ИНСТРУКЦИЯ

## Рюкзак переноска

### Fiorellino MD2003

**ВАЖНО!**  
**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И**  
**СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО**  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



Модель №: MD2003

Подходящий возраст ребенка для эксплуатации: 5-36 месяцев

Максимальная нагрузка: 15 кг

## **ВНИМАНИЕ!**

- Ваше равновесие может быть нарушено вашими движениями и движениями вашего ребенка.
- Будьте осторожны, наклоняясь вперед или вбок.
- Эта переноска не подходит для использования во время занятий спортом.
- При использовании переноски следите за ребенком.
- Для детей с низкой массой тела при рождении и детей с медицинскими показаниями перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом.
- Будьте осведомлены об опасностях в домашней обстановке, например, об источниках тепла, пролипании горячих напитков.
- Прекратите использовать переноску, если какие-либо детали отсутствуют или повреждены.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Примечания:


- При первом использовании изделия, пожалуйста, потренируйтесь, прежде чем фактически поместить ребенка в переноску, или попросите кого-нибудь помочь.
- Всегда поддерживайте ребенка рукой, когда застегиваете или затягиваете рюкзак-переноску на своем теле.
- Если возможно, используйте зеркало, чтобы окончательно отрегулировать переноску и/или положение ребенка для плотного прилегания. Ребенок не должен быть ни в свободном, ни в слишком тугом положении, которое может препятствовать дыханию.

## I. Сиденье «хипсит» (лицо ребенка внутрь/наружу + горизонтальное ношение)

*Минимальный возраст: 5 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*

- 1) Наденьте поясной ремень на талию, при этом сиденье хипсит должно быть сзади.
- 2) Закрепите застежки-липучки поясного ремня и застегните пряжку на талии.
- 3) Поверните сиденье хипсит в переднее положение.
- 4) Посадите и удобно держите ребенка на сиденье хипсит лицом наружу или внутрь, а также в горизонтальной позиции, постоянно поддерживая его руками на груди или спине.
- 5) Готово!



## II. Рюкзак переноска без сиденья «хипсит»

*1. Положение рюкзака: спереди (лицо ребенка к себе)*

*Минимальный возраст: 5 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*

- 1) Расстегните пряжки отверстий для ног и пряжку поддержки груди/спины.
- 2) Сядьте на мягкую поверхность, например, на стул или кровать, и положите

рюкзак себе на колени.

3) Осторожно положите ребенка в переноску лицом к себе, просунув каждую его ножку через соответствующее отверстие для ног, и прижмите ребенка к себе одной рукой.


4) Застегните пряжки двух отверстий для ног с помощью другой руки. Убедитесь, что ваш ребенок плотно сидит в рюкзаке переноске, а каждая его ножка надежно закреплена в соответствующем отверстии для ног (предупреждение: пряжки должны быть плотно защелкнуты и проходить под резинкой. В целях безопасности застежка должна проходить под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).

5) Держа ребенка одной рукой, другой рукой накиньте плечевые ремни на плечи (примечание: убедитесь, что руки ребенка находятся в прорезях для рук).

6) Попросите второго человека застегнуть пряжку поддержки груди/спины.

7) Встаньте и отрегулируйте положение для удобства (примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты).

8) Готово!



1



2



3




4



5



6



7



8

## 2. Положение рюкзака: спереди (лицо ребенка наружу)

*Минимальный возраст: 5 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*


- 1) Расстегните пряжки отверстий для ног и пряжку поддержки груди/спины.
- 2) Сядьте на мягкую поверхность, например, на стул или кровать, и положите рюкзак себе на колени.
- 3) Осторожно положите ребенка в переноску лицом наружу, просунув каждую из его ножек через соответствующее отверстие для ног, и прижмите ребенка к себе одной рукой.
- 4) Застегните пряжки двух отверстий для ног с помощью другой руки. Убедитесь, что ваш ребенок плотно сидит в рюкзаке переноске, а каждая из его ножек надежно закреплена в соответствующем отверстии для ног (предупреждение: в целях безопасности застежка должна проходить под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).
- 5) Держа ребенка одной рукой, накиньте плечевые ремни на плечи другой рукой (примечание 1: убедитесь, что руки ребенка продеты в отверстия для рук).

Примечание 2: для маленького ребенка опустите подголовник так, чтобы лицо ребенка не было закрыто).

6) Попросите второго человека застегнуть пряжку поддержки груди/спины.

7) Встаньте и отрегулируйте положение для удобства (примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты).

8) Готово!



### 3. Положение рюкзака: сзади на спине


Минимальный возраст: 6 месяцев


Максимальный вес: 15 кг.

1) Расстегните пряжки отверстий для ног и пряжку поддержки груди/спины.

2) Сядьте на мягкую поверхность, например, на стул или кровать, и положите переноску рюкзак себе на колени.

- 3) Осторожно положите ребенка в переноску лицом к себе.
- 4) Застегните пряжки обоих отверстий для ног. Убедитесь, что ребенок плотно сидит в рюкзаке, а каждая из его ножек надежно закреплена в соответствующем отверстии (предупреждение: в целях безопасности застежка должна проходить под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).
- 5) Попросите второго человека подержать вашего ребенка и переноску.
- 6) Пока второй человек держит вашего ребенка и переноску за вашей спиной, накиньте плечевые ремни на плечи и застегните пряжку поддержки груди/спины (примечание: убедитесь, что руки вашего ребенка находятся в отверстиях для рук).
- 7) Встаньте и отрегулируйте положение для удобства (примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты, а ваш ребенок сидит надежно и ничто не мешает дыханию).
- 8) Готово!





### III. Рюкзак переноска с сидением «хипсит»

#### 1. Положение рюкзака: спереди (лицо ребенка к себе)

*Минимальный возраст: 5 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*

- 1) Соедините сидение «хипсит» с рюкзаком.
- 2) Застегните молнию, соединяя рюкзак с сиденьем «хипсит».
- 3) Расстегните пряжку поддержки груди/спины, пряжку поясного ремня и пряжки отверстий для ног.
- 4) Расположите поясной ремень вокруг талии, так чтобы сиденье «хипсит» было сзади.
- 5) Прикрепите липучки на поясном ремне и застегните пряжку вокруг талии.
- 6) Поверните основную часть рюкзака вперед.
- 7) Сядьте на мягкую поверхность, например, на стул или кровать. Осторожно поместите ребенка в переноску лицом к себе, а каждую из его ножек через соответствующее отверстие для ног.
- 8) Застегните пряжки двух отверстий для ног. Убедитесь, что ваш ребенок плотно сидит на сиденье переноски, и каждая из его ног надежно закреплена в своем отверстии (предупреждение: в целях безопасности застежка должна проходить


под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).

9) Держа ребенка одной рукой, другой рукой накиньте плечевые ремни себе на плечи (примечание: убедитесь, что руки ребенка находятся в проемах для рук).

10) Попросите второго человека застегнуть пряжку поддержки груди/спины.

11) Встаньте и отрегулируйте, чтобы обеспечить плотное прилегание (примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты).

8) Готово!



## 2. Положение рюкзака: спереди (лицо ребенка наружу)

*Минимальный возраст: 5 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*

1) Соедините сидение «хипсит» с рюкзаком.

2) Застегните молнию, соединяя рюкзак с сиденьем «хипсит».

3) Расстегните пряжку поддержки груди/спины, пряжку поясного ремня и пряжки

отверстий для ног.

4) Расположите поясной ремень вокруг талии, так чтобы сиденье «хипсит» было сзади.

5) Прикрепите липучки на пояском ремне и застегните пряжку вокруг талии.

6) Поверните основную часть рюкзака вперед.

7) Сядьте на мягкую поверхность, например, на стул или кровать. Осторожно положите ребенка в переноску лицом наружу, просунув обе ноги через его собственное отверстие для ног.

8) Застегните пряжки двух отверстий для ног. Убедитесь, что ваш ребенок плотно сидит в рюкзаке переноске, и каждая из его ножек надежно закреплена в соответствующем отверстии (предупреждение: в целях безопасности застежка должна проходить под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).

9) Держа ребенка одной рукой, другой рукой накиньте плечевые ремни на плечи (примечание 1: убедитесь, что руки ребенка проходят через проемы для рук.

Примечание 2: для маленького ребенка сложите подголовник так, чтобы лицо ребенка не было закрыто).

10) Попросите второго человека застегнуть пряжку поддержки груди/спины.

11) Встаньте и отрегулируйте рюкзак переноску, чтобы обеспечить плотное прилегание (примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты).

12) Готово!



### 3. Положение рюкзака: на спине.

*Минимальный возраст: 6 месяцев*

*Максимальный вес: 15 кг.*

- 1) Соедините сиденье «хипсит» с рюкзаком.
- 2) Застегните молнию, соединяя рюкзак с сиденьем «хипсит».
- 3) Расстегните пряжку поддержки груди/спины, пряжку поясного ремня и пряжки отверстий для ног.
- 4) Расположите поясной ремень вокруг талии, так чтобы сиденье «хипсит» было сзади.
- 5) Прикрепите липучки поясного ремня и застегните пряжку вокруг талии (примечание: для удобства поворота в дальнейшем поясной ремень не должен быть застегнут слишком туго).
- 6) Поверните основную часть рюкзака вперед.
- 7) Сядьте и положите ребенка в переноску лицом к себе.
- 8) Застегните пряжки двух отверстий для ног. Убедитесь, что ваш ребенок плотно


сидит в рюкзаке переноске, и каждая из его ножек надежно закреплена в соответствующем отверстии (предупреждение: в целях безопасности застежка должна проходить под эластичной лентой в отверстиях для ног. Ремешок для доступа должен быть аккуратно зафиксирован с помощью эластичной ленты и не болтаться).

9) Встаньте и попросите второго человека держать вашего ребенка близко к переноске, а затем поменяйте положение рюкзака.

10) Пока второй человек держит вашего ребенка и переноску, накиньте плечевые ремни на свои плечи и застегните пряжку поддержки груди/спины обеими руками (примечание 1: убедитесь, что руки вашего ребенка проходят через отверстия для рук. Примечание 2: Отрегулируйте поясной ремень для плотного прилегания).

11) Прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты, и что ваш ребенок сидит надежно и ничто не мешает дыханию.

12) Готово!



## Рекомендации по стирке

1. Предпочтительна точечная чистка пятен.
2. Перед стиркой отстегните сидение рюкзака переноски.
3. При длительном использовании рекомендуется ручная стирка.
4. Стирать в холодной воде с нейтральным моющим средством.
5. Не рекомендуется машинная стирка или химчистка.
6. Стирайте изделие отдельно, избегайте замачивания в воде.
7. Сушить только в подвешенном состоянии.
8. Не использовать отбеливатель, кондиционер для белья, не гладить.
9. Перед стиркой выньте жесткую подкладку из пенополиуретана внутри сидения «хипсит».

## **ВНИМАНИЕ!**

— Ребенок должен быть обращен к вам лицом, пока не научится держать голову вертикально.

— Недоношенные дети, дети с проблемами дыхания и дети младше 4 месяцев подвержены наибольшему риску удушья.

— Никогда не используйте мягкую переноску, если равновесие или подвижность нарушены из-за физических упражнений, сонливости или медицинских состояний.

— Никогда не носите мягкую переноску во время вождения или в качестве пассажира в автомобиле.

— Никогда не используйте мягкую переноску во время таких действий, как приготовление пищи и уборка, которые подразумевают использование источника тепла или воздействие химикатов.

— Детская переноска НЕ подходит для использования во время занятий спортом или других видов отдыха.

— Перед каждым использованием проверяйте, чтобы все пряжки, кнопки, ремни и регулировки были надежно застегнуты.

— Перед каждым использованием проверяйте, нет ли разорванных швов, порванных ремней или ткани и поврежденных застежек.

## **ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ!**

Младенцы могут выпасть через широкое отверстие для ног или из переноски.

- Держите ребенка крепко, пока все суставы пальцев не будут правильно прикреплены.
- Убедитесь, что ноги ребенка широко расставлены по сиденью, а руки вытянуты через отверстия для рук.
- Маленькие дети могут выпасть через отверстие для ног. Отрегулируйте отверстия для ног, чтобы они плотно прилегали к ногам ребенка.
- Перед каждым использованием убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты.
- Будьте особенно осторожны, наклоняясь или ходя.
- Никогда не сгибайтесь в талии; сгибайтесь колени.
- Эта переноска предназначена для использования взрослыми только во время ходьбы.
- Регулярно проверяйте, удобно ли и надежно ли сидит ваш ребенок в переноске, особенно при использовании в качестве переноски на спине.

## **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!**

- Не пристегивайте ребенка слишком туго к своему телу.
- Оставляйте место для движения головы.
- Следите, чтобы лицо ребенка всегда было свободно.
- Никогда не ложитесь и не спите с ребенком в переноске.
- Регулярно проверяйте переноску на предмет наличия признаков износа.